MANUAL DEL PROPIETARIO

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA SERIE SNER

Con capacidad de 1/4 a 3 toneladas

Código, lote y número de serie

AADVERTENCIA

Este equipo no debe ser instalado, operado ni debe recibir mantenimiento por ninguna persona que no haya leído y entendido las indicaciones descritas en este manual. El no leer y cumplir con las indicaciones descritas en este manual puede ocasionar serias lesiones corporales o la muerte y/o daños materiales.



Contenido

| <u>Secc</u> | ión | Núme | <u>ro de página</u> |
|-------------|--------|---|---------------------|
| 1.0 | Inforr | mación Importante y Advertencias | 4 |
| | 1.1 | Términos y Resumen | |
| | 1.2 | Etiquetas de Advertencia | |
| 2.0 | Inforr | mación Técnica | 8 |
| | 2.1 | Especificaciones | |
| | 2.2 | Dimensiones | |
| 3.0 | Proce | cedimientos Previos a la Operación | 11 |
| | 3.1 | Llenado de Aceite de la Caja de Engranajes | |
| | 3.2 | Cadena | |
| | 3.3 | Ubicación del Montaje | |
| | 3.4 | Montaje del Polipasto | |
| | 3.5 | Conexiones Eléctricas | |
| | 3.6 | Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba | |
| 4.0 | Oper | ración | 18 |
| | 4.1 | Introducción | |
| | 4.2 | Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación | |
| | 4.3 | Controles del Polipasto | |
| 5.0 | Inspe | ección | 21 |
| | 5.1 | General | |
| | 5.2 | Clasificación de la Inspección | |
| | 5.3 | Inspección Frecuente | |
| | 5.4 | Inspección Periódica | |
| | 5.5 | Polipastos Usados Ocasionalmente | |
| | 5.6 | Registros de Inspección | |
| | 5.7 | Métodos y Criterios de Inspección | |

| Secc | ión | | Número de página |
|------|-------|---|-----------------------|
| 6.0 | Mant | enimiento y Manipulación | 28 |
| | 6.1 | Medidor de Conteo/Horas (Opcional) | |
| | 6.2 | Lubricación | |
| | 6.3 | Freno del Motor | |
| | 6.4 | Cadena de Carga | |
| | 6.5 | Embrague de Fricción | |
| | 6.6 | Almacenamiento | |
| | 6.7 | Instalación al Aire Libre | |
| 7.0 | Loca | lización, Diagnóstico y Corrección de Problemas | 34 |
| 8.0 | Hojas | s de Información de Seguridad de Materiales | 37 |
| | 8.1 | Hoja de Información de Seguridad de Materiales (MSDS) Para el A Engranajes del Modelo SNER | Aceite de la Caja de |
| | 8.2 | Hoja de Información de Seguridad de Materiales (MSDS) Para la Carga del Modelo SNER | Grasa de la Cadena de |
| 9.0 | Gara | ntía | 46 |
| 10.0 | Lista | de Partes | 47 |

1.0 Información Importante y Advertencias

1.1 Términos y Resumen

Este manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aún cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda enérgicamente que lea este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al producto.

Peligro, Advertencia, Precaución v Aviso

A lo largo de este manual hay pasos y procedimientos que pueden representar situaciones riesgosas. Las siquientes palabras de señalamiento se usan para identificar el grado o nivel de gravedad del riesgo.

A PELIGRO Peligro indica una situación riesgosa inminente la cual, si no evita, ocasionará la muerte o lesiones serias, y daños materiales.

ADVERTENCIA Advertencia indica una situación riesgosa inminente la cual, si no evita, *podría* ocasionar la muerte o lesiones serias, y daños materiales.

↑ PRECAUCIÓN Precaución indica una situación riesgosa la cual, si no se evita, *puede* ocasionar *lesiones* menores o moderadas o daños materiales.

AVISO

Los avisos se usan para notificar al personal de instalación, funcionamiento o mantenimiento, información importante pero no directamente relacionada con riesgos.

PRECAUCIÓ

Estas instrucciones generales están relacionadas con situaciones encontradas durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento con el equipo descrito a continuación. La información no se debe interpretar como que anticipa cualquier contingencia posible o que anticipa el sistema final de la grúa o configuración que usa este equipo. Para sistemas que usan el equipo que se trata en este manual, el proveedor y propietario del sistema son los responsables de que el sistema cumpla con todas las normas aplicables de la industria y con todos los reglamentos o códigos aplicables, federales, estatales y locales.

Este manual incluye instrucciones e información de partes de diversos tipos de polipastos. Por lo tanto, no todas las instrucciones e información de partes aplican a cada uno de los tipos y tamaños de polipastos específicos. No preste atención a los apartados que describen instrucciones que no apliquen.

Registre el código, lote y número de serie de su polipasto (Consulte la Sección 10.0) en la cubierta frontal de este manual para identificación y referencias futuras a fin de evitar referirse al manual equivocado al buscar información o instrucciones de instalación, funcionamiento, inspección y mantenimiento o piezas de repuesto.

Use solo piezas de repuesto autorizadas por Harrington en la reparación y mantenimiento de este polipasto.

AADVERTENCIA

El equipo descrito a continuación, no está diseñado y **NO DEBE** usarse para elevar, soportar o transportar personas, o para elevar o soportar cargas sobre personas.

El equipo descrito a continuación no se debe usar en conjunto con otro equipo a menos que el diseñador del sistema, el fabricante del sistema o fabricante de la grúa, el instalador o el usuario instalen dispositivos de seguridad necesarios y/o requeridos aplicables al sistema, grúa o aplicación.

Las modificaciones para ampliar su uso, capacidad o cualquier otra alteración a este equipo, solo podrán ser autorizadas por el fabricante del equipo original.

El equipo descrito a continuación se puede usar en el diseño y fabricación de grúas y monorrieles. Quizás se requiera equipo o dispositivos adicionales a fin de que la grúa y el monorriel cumplan con las normas de seguridad y de diseño de la grúa. El diseñador de la grúa, el fabricante de la grúa o el usuario es el responsable de proporcionar esos artículos adicionales para el cumplimiento de las normas. Consulte ANSI/ASME B30.17, "Norma de seguridad para grúas de una sola viga de movimiento superior", ANSI/ASME B30.2 "Norma de seguridad para grúas de doble viga de funcionamiento superior" y ANSI/ASME B30.11 "Norma de seguridad para grúas colgantes y monorrieles".

Si se usa con el polipasto un dispositivo de elevación debajo del gancho o una eslinga, consulte ASNI/ASME B30.9 "Norma de seguridad para esligas" o ANSI/ASME B30.20 "Norma de seguridad para dispositivos de elevación debajo del gancho".

Los polipastos y las grúas que se usan para manejar material fundido caliente pueden requerir de equipo o dispositivos adicionales. Consulte ANSI Z241.2 "Requerimientos de seguridad para la fundición y el vertimiento de metales en la Industria metalúrgica".

El equipo eléctrico descrito a continuación está diseñado y construido conforme con la interpretación de Harrington de la norma ANSI/NFPA 70, del "Código eléctrico nacional". El diseñador del sistema, fabricante del sistema, diseñador de la grúa, fabricante de la grúa, instalador o usuario es responsable de garantizar que la instalación y el cableado asociado a estos componentes eléctricos, cumplan con la norma ANSI/NFPA 70 y los códigos federales, estatales y locales.

El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones anotadas en esta publicación puede ocasionar serias lesiones corporales o la muerte y/o daños materiales.

A PELIGRO

EN LA CAJA DE CONTROL, OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y CONEXIONES ENTRE ESTOS COMPONENTES ESTÁN PRESENTES VOLTAJES PELIGROSOS.

Antes de efectuar CUALQUIER mantenimiento mecánico o eléctrico en este equipo, desenergice (desconecte) el interruptor principal de energía hacia este equipo y bloquee y etiquete el interruptor principal en la posición desenergizada. Consulte ANSI Z244.1, "Protección personal – Bloqueo/etiquetado de fuentes de energía".

Solo personal entrenado y competente debe inspeccionar y reparar este equipo.

AVISO

Es responsabilidad del propietario/usuario instalar, inspeccionar, probar y mantener el polipasto de acuerdo con la "Norma de seguridad para polipastos colgantes" ANSI/ASME B30.16, los reglamentos de OSHA y el Código eléctrico nacional ANSI/NFPA 70. Si el polipasto se instala como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa o monorriel, es también responsabilidad del propietario/usuario cumplir con el volumen ANSI/ASME B30 que se refiere a este tipo de equipo.

Es responsabilidad del propietario/usuario instalar, inspeccionar, probar y mantener el polipasto de acuerdo con la "Norma de seguridad para polipastos colgantes" ANSI/ASME B30.16, los reglamentos de OSHA y el Código eléctrico nacional ANSI/NFPA 70. Si el polipasto se instala como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa superior, lo aplicable del volumen ANSI/ASME B30 referente a este tipo de equipo, también lo deberá leer todo el personal.

Si el propietario/usuario del polipasto requiere información adicional, o si cualquier información de este manual no está suficientemente clara, llame a Harrington o al distribuidor del polipasto. No instale, inspeccione, pruebe, mantenga u opere este polipasto a menos que está información esté totalmente entendida.

Se debe establecer y mantener registros de un programa regular de inspección del polipasto de acuerdo con los requerimientos de ANSI/ASME B30.16.

1.2 Etiquetas de Advertencia

La etiqueta de advertencia ilustrada a continuación en la Figura 1-1 se proporciona con cada polipasto embarcado de fábrica. Si la etiqueta no está sujeta al cable de su polipasto, pida una a su distribuidor e instálela. Lea y obedezca las advertencias sujetas a su polipasto. La etiqueta no se muestra en el tamaño real.





Figura 1-1 Etiqueta de advertencia sujeta al polipasto

2.0 Información Técnica

2.1 Especificaciones

2.1.1 Código del producto



- 2.1.2 Modelos SNER la serie de polipastos Harrington SNER tiene un mecanismo con embrague de fricción que proporciona una protección contra el sobre-enrollamiento.
- 2.1.3 Condiciones de operación y medio ambiente

Rango de temperatura: -20° a +40°C (-4° a +104°F)

Humedad relativa: 85% o menos

Rango de envoltura: El polipasto cumple con el IP55, el colgante cumple con

el IP65

Voltaje suministrado: Estándar 115/230V-1-60 (una sola fase)

Velocidad: Sencilla


Clasificación de trabajo ASME: H4

Rango de trabajo intermitente: 60% ED Número máximo de arranques por hora: 360

Rango de trabajo de tiempo corto: 60 min.


| | Tabla 2-1 Especificaciones del polipasto | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|----------------|---------------------------------------|----------|--|--------------------------------------|----------------------|--|----|------|
| | | Velocidad de elevación (m/min) | Motor | | | Diámetro | | | Peso por | | |
| Capacidad (Ton) | Código | | Salida (kW) | Demanda de corriente (amperios) | | del cable de la cadena de carga (mm) x líneas de | Bolsas de la polea de carga | Peso neto (kg) | un metro adicional de elevación | | |
| | | | | 115V | 230V | caída | | | (kg) | | |
| 1/4 | SNER003S | 4.3 | 0.05 | 7.7 | 2.0 | 5.0 x 1 | 5 | 37 | 0.55 | | |
| 1/2 | SNER005L | 2.1 | 0.25 | 7.7 | 3.9 | | 4 | 38 | 0.05 | | |
| 1/2 | SNER005S | 4.6 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 16.0 | 0.5 | 6.3 x 1 | 5 | 47 | 0.85 |
| 1 | SNER010L | 2.1 | 0.45 | 10.9 | 16.9 8.5 | | 4 | 50 | 1.38 | | |
| 1 | SNER010S | 4.3 | | | | 8.0 x 1 | 5 | 72 | 1.30 | | |
| 2 | SNER020L | 2.1 | 0.85 | 23.9 | 12.0 | 10.0 x 1 | 4 | 79 | 2.3 | | |
| 3 | SNER030C | 1.1 | | | | 10.0 x 2 | 4 | 94 | 4.6 | | |

2.2 Dimensiones



| Tabla 2-2 Dimensiones del polipasto | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Código del polipasto | Valor de espacio mínimo: C (mm) | L* (m) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e (mm) | g (mm) | h (mm) | i (pulgadas) |
| SNER003S | 350 | 2.2 | 565 | 330 | 264 | 301 | | 102 | 98 |
| SNER005L | 355 | 2.2 | 565 | 330 | 204 | 301 | 24 | 102 | 90 |
| SNER005S | 370 | 2.2 | 500 | 250 | 270 | 220 | | 400 | 400 |
| SNER010L | 410 | 2.2 | 590 | 350 | 270 | 320 | 24 | 120 | 103 |
| SNER010S | 440 | 2.2 | | | | | 31 | 454 | 404 |
| SNER020L | 575 | 2.2 | 683 | 420 | 316 | 367 | 37 | 154 | 131 |
| SNER030C | 750 | 2.5 | 1 | | | | 44 | 209 | 76 |

^{*} Las dimensiones "L" se basan en la elevación estándar de 3.0 metros (10 pies).




^{*}Refiérase a Sección 5.7 para los limites y dimensiones de inspección.

3.0 Procedimientos Previos a la Operación

3.1 Llenado de Aceite de la Caja de Engranajes

- 3.1.1 A PRECAUCIÓN NO use ningún aceite o cantidad distinta a lo indicado a continuación.
- 3.1.2 Para un polipasto nuevo, la cantidad y el tipo correcto de aceite se proporciona junto con el polipasto en uno o varios recipientes separados. Quite el tapón de llenado de la parte superior del polipasto y conecte el tubo flexible de servir al recipiente de aceite. Vierta allí todo el aceite de los recipientes separados, después vuelva a colocar el tapón de llenado.
- 3.1.3 Consulte la Sección 6.2 cuando reemplace el aceite de los engranajes o cuando verifique el nivel de aceite de los engranajes.

| Tabla 3-1 Cantidad de aceite de engranajes | | | | |
|--|---------------------|--------|--|--|
| Código de capacidad | cuartos de galón | litros | | |
| 003S, 005L | 0.74 | 0.7 | | |
| 005S, 010L | 1.06 | 1.0 | | |
| 010S, 020L, 030C | 1.80 | 1.7 | | |




Aceite de engranes del SNER:


Estándar Harrington: Bonnoc M260 (NIPPON OIL)
 Equivalente aceptable: Meropa 320 (TEXACO)
 Equivalente aceptable: Meropa 320 (CALTEX)


3.2 Cadena

- 3.2.1 La cantidad y ubicación de los componentes de la cadena incluyendo los cojincillos de hule, los resortes de la cadena y las placas de traba dependen del modelo del polipasto, capacidad e interruptores de límite. Nunca opere el polipasto con componentes incorrectos, faltantes o dañados. Consulte la placa de identificación del polipasto, la Tabla 3-2, y las Figuras 3-2, 3-3, y 3-4 y asegúrese de que todos los componentes de la cadena están en la ubicación correcta y estén adecuadamente instalados.
- 3.2.2 Cuando el polipasto se usa sin recipiente de cadena, el extremo libre de la cadena está sujeto al cuerpo del polipasto como se muestra en la Figura 3-4. Conecte el extremo sin carga de la cadena a la guía A de la cadena con el cable del extremo o extremo de suspensión proporcionado. Asegúrese de que la cadena permanece libre de torceduras y que el tope de la cadena está instalado en el eslabón correcto. Consulte la Tabla 3-2 para la colocación correcta del tope.


| Tabla 3-2 Colocación del tope de la cadena | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Código de capacidad Sin recipiente de cadena Con recipiente de cadena | | | | |
| 003S, 005L, 005S, 010L, 010S, 020L, 030C | 15º eslabón desde el extremo libre | 3º eslabón desde el extremo libre | | |







- 3.2.3 Cuando se usa un recipiente opcional de lona de la cadena, despliéguelo totalmente e instálelo en el cuerpo del polipasto como se muestra en la Figura 3-5. En este caso el extremo libre de la cadena no está sujeto al cuerpo del polipasto y el tope de la cadena está instalado en el 3er eslabón desde el extremo libre. Para colocar la cadena en su recipiente, meta la cadena en el recipiente empezando por el extremo libre. Tenga cuidado para no torcer o enredar la cadena. NUNCA ponga toda la cadena de un solo golpe en el recipiente. La cadena se puede torcer o apelmazarse y causar:
 - Solo con interruptor superior de límite atoramiento contra el cuerpo del polipasto activando el embrague de fricción y potencialmente daño a la cadena.
 - Interruptor de límite superior e inferior (opcional) activación del interruptor inferior de límite y paro del polipasto durante el descenso.
- 3.2.4 A PRECAUCIÓN Cada recipiente de cadena indica la longitud máxima de la cadena de carga que se puede almacenar dentro del recipiente. La cantidad de cadena que el recipiente debe almacenar es igual a la elevación en el polipasto. NO use un recipiente de cadena con menor capacidad de almacenamiento que la longitud del elevador en el polipasto. Si no se puede almacenar toda la cadena en el recipiente, el interruptor de límite no funcionará correctamente.



- 3.2.5 Cuando use un recipiente opcional de cadena de acero, consulte el dibujo y a las instrucciones de ensamble proporcionadas con el recipiente para el ensamblaje y sujeción correctos.
- 3.2.6 **ADVERTENCIA** Verifique que la cadena de carga no esté torcida o enrollada antes de operar el polipasto. Asegúrese de que el gancho inferior en el modelo de 3 toneladas de doble caída no esté volteado. Consulte las Figuras 3-6 y 3-7. Corrija todas las irregularidades de la cadena antes de efectuar la primera operación del polipasto.




Figura 3-7 Cadena y gancho volteados – modelo de 3 toneladas de doble caída

3.3 Ubicación del Montaje

- 3.3.1 **ADVERTENCIA** Antes de montar el polipasto asegúrese de que la suspensión y la estructura de soporte sean las adecuadas para sostener el polipasto y su carga. Es necesario consultar a un profesional que esté capacitado para evaluar la adecuada ubicación de la suspensión y su estructura de soporte.
- 3.3.2 AVISO Consulte la Sección 6.7 para consideraciones respecto a la instalación.

3.4 Montaje del Polipasto

- 3.4.1 Trole manual Siga las instrucciones del Manual del propietario proporcionado con el polipasto.
- 3.4.2 Trole motorizado Siga las instrucciones del Manual del propietario proporcionado con el polipasto.
- 3.4.3 Montado con un gancho a un lugar fijo Sujete el gancho superior del polipasto al punto de suspensión fijo.
- 3.4.4 **ADVERTENCIA** Asegúrese de que el punto de suspensión fijo descansa en el centro del asiento del gancho y de que el pestillo del gancho esté acoplado.

3.5 Conexiones Eléctricas

- 3.5.1 A PRECAUCIÓN Asegúrese de que el voltaje de la energía eléctrica es el adecuado para el polipasto o el trole.
- 3.5.2 **A PRECAUCIÓN** No aplique un control de velocidad variable al polipasto del modelo SNER.
- 3.5.3 A PELIGRO Antes de continuar, asegúrese de que el suministro de energía eléctrica para el polipasto o el trole se haya desenergizado (desconectado). Bloquee y etiquete de acuerdo con la ANSI Z244.1 "Protección personal bloqueo/etiquetado de las fuentes de energía".
- 3.5.4 **ADVERTENCIA** Asegúrese de que todos los componentes de suministro de energía eléctrica (enchufes, cables, interruptores, fusibles, etc.) se encuentren debidamente certificados para la demanda de voltaje y amperaje del polipasto.
- 3.5.5 Esta instrucción aplica a las instalaciones en donde el polipasto está instalado con el gancho instalado en un punto fijo de suspensión o instalado a un trole manual. En este caso el polipasto está controlado por un colgante con dos botones de presión uno para elevar y otro para descender. Consulte el Manual del Propietario adecuado si el polipasto está instalado en un trole motorizado.

Cable colgante


El cable colgante se conecta al polipasto a través de una conexión directa. Haga esta conexión directa de la manera siguiente:

- Consulte la Figura 3-8.
- Conecte el cable colgante de ASCENSO a la terminal número 12 (cable colgante rojo del polipasto).
- Conecte el cable colgante de DESCENSO a la terminal número 11 (cable colgante blanco del polipasto).
- Conecte el cable colgante COMÚN a la terminal de la parte superior número 14 (cable colgante negro del polipasto).
- Instale la cuerda de liberación de esfuerzo del cable al soporte de la cuerda en la parte inferior del polipasto como se muestra en la Figura 3-9.

Cable de suministro de energía eléctrica

El cable de suministro de energía eléctrica se conecta al polipasto a través de una conexión directa. Haga esta conexión directa como sigue:

- Consulte la Figura 3-8.
- Conecte el hilo del cable de suministro de energía eléctrica de color negro a la terminal número 10 (hilo de suministro de energía eléctrica de color negro del polipasto).
- Conecte el hilo del cable de suministro de energía eléctrica de color blanco a la terminal número 9 (hilo de suministro de energía eléctrica de color blanco del polipasto).
- Conecte el hilo amarillo/verde del cable de suministro de energía eléctrica al tornillo de conexión a tierra en el tablero posterior del polipasto.
- Instale el brazo de soporte del cable (instalado previamente en el cable de suministro de energía) en el sujetador del conector usando los tornillos y rondanas de presión preinstalados en la máquina, como se muestra en la Figura 3-9.
- Tenga cuidado para no torcer o doblar el cable de suministro de energía.



Instalación del cable de suministro de energía

Si el polipasto está montado en un gancho a un soporte fijo, asegúrese de que el cable de suministro de energía está instalado y sostenido correctamente entre el polipasto y el suministro de energía eléctrica.

Si el polipasto está montado en un trole manual, el cable de suministro de energía se debe instalar a lo largo de la viga en donde corre el trole. Para vigas curvas se necesitará un sistema especial de suspensión del cable y está instrucción no aplicará. Para vigas rectas instale el cable de suministro de energía como sigue:

- Instale el sistema de cable guía paralelo a la viga.
- Para un trole manual el cable guía se debe colocar ligeramente afuera del soporte del cable del polipasto como se muestra en la Figura 3-9.
- Use los troles del cable proporcionados con el polipasto para suspender el cable del suministro de energía del cable guía. Separe los troles del cable cada 1.5 m (5 pies).
- 3.5.6 Conexión a la fuente de energía eléctrica Los hilos de color rojo y blanco del cable de suministro de energía deben estar conectados a un interruptor de desconexión de energía eléctrica o disyuntor. Esta conexión se debe hacer de tal forma que el polipasto esté polarizado correctamente. Consulte la Sección 3.6.11 para instrucciones sobre como verificar la correcta conexión polarizada de suministro de energía.
- 3.5.7 Capacidad de fusible/interruptor El suministro de energía al polipasto debe estar equipado con una protección contra sobre corriente tal como un fusible, el cual se debe seleccionar para el 110% o 120% del amperaje total de carga total listado, y deben ser fusibles de elemento doble con retraso de tiempo. Consulte la placa de identificación del motor para saber la demanda de amperaje a carga total.
- 3.5.8 **PELIGRO** Conexión a tierra Una conexión a tierra inadecuada o insuficiente crea el riesgo de choque eléctrico al tocar cualquier parte del polipasto o del trole. En el cable de suministro de energía, el cable de tierra será verde con franja amarilla o verde sólido. Siempre debe estar conectado a una conexión a tierra adecuada. No pinte las superficies de movimiento de la rueda del trole en la viga ya que esto puede afectar la conexión a tierra.

3.6 Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba

- 3.6.1 **ADVERTENCIA** Confirme la adecuación de la capacidad de norma de todas las eslingas, cadenas, cuerdas de cable y todas las otras sujeciones de levantamiento antes de usarlas. Inspeccione todos los miembros de suspensión de la carga para ver si tienen daños antes de usarlos y reemplace o repare todas las partes dañadas.
- 3.6.2 **ADVERTENCIA** Verifique y corrija todas las irregularidades de la cadena antes de operar el polipasto. Consulte la Sección 3.2.
- 3.6.3 Mida y registre la dimensión "k" de todos los ganchos en el polipasto. Consulte la Tabla 5-4 en la Sección 5.0, "Inspección".
- 3.6.4 Registre el código, lote y número de serie (indicados en la placa de identificación del polipasto, consulte la Sección 10.0) en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.
- 3.6.5 Asegúrese de que el polipasto está instalado correctamente ya sea a un punto fijo o trole, según aplique.
- 3.6.6 Si el polipasto está instalado en un trole, asegúrese de que
 - el trole esté instalado correctamente en la viga, y que
 - los topes para el trole están colocados correctamente e instalados con seguridad en la viga.
- 3.6.7 Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y chavetas estén suficientemente sujetos.
- 3.6.8 Jale del colgante y asegúrese de que el cable de liberación de esfuerzo de la cuerda absorbe la fuerza no la cuerda del colgante.
- 3.6.9 Verifique el suministro de voltaje antes del uso cotidiano. Si el voltaje varía más del 10% del valor de norma, puede ser que los dispositivos eléctricos no estén funcionando normalmente
- 3.6.10 Confirme la operación correcta.
 - Antes de operar lea y familiarícese con la Sección 4.0 Operación.
 - Antes de operar asegúrese de que el polipasto (y el trole) cumplen con los requerimientos de Inspección, Pruebas y Mantenimiento del ANSI/ASME B30.16.
 - Antes de operar asegúrese de que nada interfiere con el rango total de la operación del polipasto (y el trole).
- 3.6.11 El polipasto se debe conectar a una fuente de energía tal que su dirección de operación corresponda a los comandos de arriba y abajo colocados en el control colgante, por ejemplo, oprimir el botón hacia arriba ("UP") debe ocasionar que el polipasto levante. Si el polipasto no opera correctamente, apague y bloquee/etiquete la fuente principal de energía del polipasto. Desconecte y cambie los conductores de entrada de energía de color negro y blanco en la fuente de alimentación eléctrica para corregir el ajuste de fase del motor del polipasto.

4.0 Operación

4.1 Introducción

A PELIGRO

NO CAMINE BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA

AADVERTENCIA

A LOS OPERADORES DEL POLIPASTO SE LES SOLICITA QUE LEAN LA SECCIÓN DE OPERACIÓN DE ESTE MANUAL, LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL, LAS ETIQUETAS DE INSTRUCCIÓN Y ADVERTENCIA DEL POLIPASTO O EL SISTEMA DE ELEVACIÓN, Y LAS SECCIONES DE OPERACIÓN DEL ANSI/ASME B30.16 Y ANSI/ASME B30.10. TAMBIÉN SE LE SOLICITA AL OPERADOR QUE SE FAMILIARICE CON EL POLIPASTO Y LOS CONTROLES DEL POLIPASTO ANTES DE AUTORIZARLO A OPERAR EL POLIPASTO O EL SISTEMA DE ELEVACIÓN.

LOS OPERADORES SE DEBEN ENTRENAR EN LOS CORRECTOS PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE PARA LA SUJECIÓN DE CARGAS AL GANCHO DEL POLIPASTO.

LOS OPERADORES SE DEBEN ENTRENAR PARA ESTAR CONSCIENTES DEL POTENCIAL DE MALOS FUNCIONAMIENTOS DEL EQUIPO QUE REQUIEREN AJUSTE O REPARACIÓN, Y ESTAR INSTRUIDOS PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN SI OCURREN ESOS MALOS FUNCIONAMIENTOS Y AVISAR INMEDIATAMENTE A SUS SUPERVISORES PARA QUE SE TOMEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

LOS OPERADORES DEBEN TENER PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD, CAMPO DE VISIÓN, TIEMPO DE REACCIÓN, DESTREZA MANUAL Y COORDINACIÓN NORMALES.

LOS OPERADORES DE POLIPASTO **NO** DEBEN TENER HISTORIAL MÉDICO NI PROPENSIÓN A CONVULSIONES, PÉRDIDA DE CONTROL FÍSICO, DEFECTOS FÍSICOS, O INESTABILIDAD EMOCIONAL QUE PUEDAN OCASIONAR ACCIONES DEL OPERADOR QUE SEAN PELIGROSAS PARA ÉL MISMO U OTRAS PERSONAS.

LOS OPERADORES DE POLIPASTO **NO** DEBEN OPERAR UN POLIPASTO O SISTEMA DE ELEVACIÓN CUANDO ESTÉN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, DROGAS O MEDICAMENTOS.

LOS POLIPASTOS SUSPENDIDOS SE DISEÑARON SOLO PARA EL SERVICIO DE ELEVACIÓN VERTICAL DE CARGAS SUSPENDIDAS LIBREMENTE SIN GUÍAS. **NO** USE EL POLIPASTO PARA CARGAS QUE NO SE VAN A ELEVAR VERTICALMENTE, PARA CARGAS QUE NO ESTÁN LIBREMENTE SUSPENDIDAS O CARGAS QUE ESTÁN GUIADAS.

AVISO

- Lea el ANSI/ASME B30.16 y ANSI/ASME B30.10.
- Lea las instrucciones de operación y mantenimiento del fabricante.
- Lea todas las etiquetas sujetas al equipo.

La operación de un polipasto suspendido involucra algo más que activar los controles del polipasto. De acuerdo a las normas ANSI/ASME B30, el uso de un polipasto suspendido está sujeto a ciertos peligros que no se pueden mitigar con características de diseño sino sólo con el ejercicio de la inteligencia, cuidado, sentido común y experiencia para prever los efectos y resultados de la activación de los controles del polipasto. Use esta guía junto con otras advertencias, precauciones y notas en este manual para controlar la operación y el uso de su polipasto suspendido.

4.2 Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación

AADVERTENCIA

La incorrecta operación de un polipasto puede crear situaciones potencialmente peligrosas, las cuales, si no se evitan, pueden ocasionar <u>la muerte</u> o <u>lesiones</u>, y daños materiales sustanciales. Para evitar estas situaciones potencialmente peligrosas **EL OPERADOR DEBE**:

- NO elevar cargas mayores a las especificadas para el polipasto.
- NO operar a menos que la carga esté centrada bajo el polipasto.
- <u>NO</u> usar un polipasto dañado o un polipasto que no está trabajando correctamente.
- <u>NO</u> usar un polipasto con una cadena torcida, retorcida, dañada o desgastada.
- NO usar un polipasto si el gancho inferior está volteado (polipasto de doble caída – consulte la Sección 3.2).
- <u>NO</u> usar el polipasto para levantar, soportar o transportar gente.
- NO levantar cargas sobre gente.
- NO aplicar carga a menos que la cadena de carga esté asentada correctamente en la polea de carga (y en la polea de giro libre para el polipasto con dos caídas de cadena).
- <u>NO</u> usar el polipasto de tal forma que pueda ocasionar la sacudida o impacto de las cargas que se aplican al polipasto.
- <u>NO</u> tratar de alargar la cadena de carga o reparar una cadena de carga dañada.
- <u>NO</u> operar el polipasto cuando está restringido para formar una línea recta de gancho a gancho en la dirección de carga.
- NO usar la cadena de carga como eslinga o envolver la cadena de carga alrededor de la carga.
- NO aplicar la carga a la punta del gancho o al cerrojo del gancho.
- NO aplicar la carga si la sujeción evita una carga equitativa en todas las cadenas que soportan cargas.
- NO operar más allá de los límites de desplazamiento de la cadena de carga.
- <u>NO</u> operar el polipasto con resortes, cojincillos de hule, topes o placas de traba de la cadena faltantes o dañados.

- <u>NO</u> dejar carga suspendida en el polipasto sin vigilancia a menos que se hayan tomado precauciones específicas.
- NO permitir que la cadena o el gancho se use como una tierra eléctrica o de soldadura.
- <u>NO</u> permitir que la cadena, o el gancho se toque con un electrodo vivo de soldadura.
- **NO** quitar u oscurecer las advertencias en el polipasto.
- NO operar un polipasto en el cual las placas de seguridad o calcomanías están faltantes o ilegibles.
- Familiarizarse con los controles operativos, procedimientos y advertencias.
- Asegurarse de que la unidad está sujeta con seguridad a un soporte adecuado antes de aplicar carga.
- Asegurarse de que las eslingas de carga u otras sujeciones simples estén correctamente dimensionadas, montadas y asentadas en la montura del gancho.
- Eliminar el huelgo con cuidado, asegurarse de que la carga esté balanceada y la acción de sujetar la carga es segura antes de continuar.
- Asegurarse de que cualquier persona esté lejos de la carga soportada.
- Proteger la cadena de carga del polipasto de salpicaduras de soldadura u otros contaminantes dañinos.
- Reportar el mal funcionamiento o desempeños extraños (incluyendo ruidos extraños) del polipasto y poner el polipasto fuera de servicio hasta que se resuelva el mal funcionamiento o el desempeño extraño.
- Asegurarse que los interruptores de límite del polipasto funcionan correctamente.
- Advertir al personal antes de levantar o mover una carga.
- Advertir al personal de una carga que se aproxima.

A PRECAUCIÓN


La incorrecta operación de un polipasto puede crear situaciones potencialmente peligrosas, las cuales, si no se evitan, pueden ocasionar lesiones menores o moderadas y daños a las instalaciones. Para evitar esas situaciones potencialmente peligrosas **EL OPERADOR DEBE**:

- Mantenerse parado firmemente o asegurarse de alguna forma cuando opere el polipasto.
- Verificar el funcionamiento del freno tensando el polipasto antes de cada operación de levantamiento.
- Usar los cerrojos de los ganchos. Los cerrojos están para retener las eslingas, cadenas, etc. solo bajo condiciones de holgura.
- Asegurarse de que los cerrojos de los ganchos estén cerrados y no soportando ninguna parte de la carga.
- Asegurarse de que la carga está libre para moverse y sin obstrucciones.
- Evitar el balanceo de la carga o del gancho.
- Asegurar que el viaje del gancho está en la misma dirección que lo que se muestra en los controles.
- Inspeccionar regularmente el polipasto, reemplazar las partes dañadas o desgastadas y mantener los registros adecuados de mantenimiento.

- Usar las partes recomendadas por el fabricante del polipasto cuando se repare la unidad.
- Lubricar la cadena de carga de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- NO usar los dispositivos de límite o advertencia del polipasto para calibrar la carga.
- <u>NO</u> usar los interruptores de límite como una rutina de tope. Son solo dispositivos de emergencia.
- NO permitir distracciones durante la operación del polipasto.
- <u>NO</u> permitir que el polipasto esté sujeto al contacto violento con otros polipastos, estructuras u objetos como consecuencia del mal uso.
- <u>NO</u> ajustar o reparar el polipasto a menos que esté calificado para efectuar esos ajustes o reparaciones.

4.3 Controles del Polipasto

- 4.3.1 Para polipastos montados en troles motorizados siga las instrucciones incluidas en el Manual del propietario del trole.
- 4.3.2 Control colgante Cuando use el control colgante del polipasto oprima el botón hacia arriba para subirlo o el botón hacia abajo para bajarlo, como se muestra en la Figura 4-1 siguiente. Para detener el movimiento suelte los botones.
- 4.3.3 **A PRECAUCIÓN** Asegúrese de que el motor se detiene totalmente antes de invertir la dirección.



20

5.0 Inspección

5.1 General

- 5.1.1 El procedimiento de inspección aquí incluido está basado en la ANSI/ASME B30.16. Las definiciones siguientes son de la ANSI/ASME B30.16 y se relacionan con el procedimiento de inspección siguiente.
 - Persona designada una persona seleccionada o asignada por ser competente para efectuar trabajos específicos a los cuales está asignada.
 - Persona calificada una persona que, por la posesión de un grado reconocido o certificado de posición profesional, o que por sus extensos conocimientos, entrenamiento o experiencia ha demostrado exitosamente tener la habilidad para resolver problemas relacionados al asunto y trabajo en cuestión.
 - Servicio normal El servicio distribuido que involucra la operación con cargas distribuidas al azar dentro del límite de carga de norma, o cargas uniformes menores de 65% de la carga de norma durante no más del 25% del tiempo.
 - Servicio pesado el servicio que involucra la operación dentro de los límites de la carga de norma que excede del servicio normal.
 - <u>Servicio severo</u> El servicio que involucra el servicio normal o servicio pesado con condiciones de operación anormales.

5.2 Clasificación de la Inspección

- 5.2.1 Inspección inicial antes del uso inicial, todos los polipastos nuevos, alterados o modificados deben ser inspeccionados por una persona designada para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de este manual.
- 5.2.2 Clasificación de la inspección el procedimiento de inspección de polipastos en servicio regular se divide en dos clasificaciones generales basadas en los intervalos en que se debe efectuar la inspección. Los intervalos a su vez, dependen de la naturaleza de los componentes críticos del polipasto y del grado de su exposición al desgaste, deterioro o mal funcionamiento. Las dos clasificaciones generales aquí designadas son FRECUENTE y PERIÓDICA, con intervalos respectivos entre inspecciones como se define a continuación.
- 5.2.3 Inspección FRECUENTE exámenes visuales efectuados por el operador u otro personal designado con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal mensual
 - Servicio pesado de semanal a mensual
 - Servicio severo de diario a semanal
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes y después de cada ocurrencia.
- 5.2.4 Inspección PERIÓDICA inspección visual efectuada por una persona designada con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal anual
 - Servicio pesado semianual
 - Servicio severo trimestral
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes de la primera ocurrencia de este tipo y como lo indique la persona calificada para cualquier ocurrencia subsiguiente.

5.3 Inspección Frecuente

5.3.1 Las inspecciones FRECUENTES se deben efectuar de acuerdo con la Tabla 5-1, "Inspección frecuente". Incluidas en esas inspecciones frecuentes hay observaciones hechas durante la operación por cualquier defecto o daño que haya aparecido entre las inspecciones periódicas. La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones FRECUENTES, debe hacerlas una persona designada de tal forma que el polipasto se mantenga en condiciones de trabajo seguras.

Tabla 5-1 Inspección frecuente

Todos los mecanismos funcionales de operación para ver si hay un mal ajuste o ruidos extraños.

Operación del interruptor de límite y sus componentes asociados

La correcta operación del sistema de frenado del polipasto

Los ganchos de acuerdo a la ANSI/ASME B30.10

Operación del cerrojo del gancho

Cadena de carga de acuerdo con la Sección 5.7

Paso de la cadena de carga por la polea para cumplir con las Sección 3.2 y 6.4

5.4 Inspección Periódica

- 5.4.1 Las inspecciones se deben efectuar PERIÓDICAMENTE de acuerdo con la Tabla 5-2 "Inspección periódica". La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones PERIÓDICAS, debe hacerlas una persona designada de tal forma que el polipasto se mantenga en condiciones seguras de trabajo.
- 5.4.2 Para inspecciones en donde se desensamblan las partes de la suspensión de carga del polipasto, se debe efectuar una prueba de carga en el polipasto de acuerdo a ANSI/ASME B30.16 después de volverlo a ensamblar y antes de regresarlo al servicio.

Tabla 5-2 Inspección periódica

Requerimientos de la inspección frecuente.

Evidencia de pernos, tuercas o remaches flojos.

Evidencia de partes desgastadas, corroídas, agrietadas o distorsionadas tales como bloques, alojamiento de la suspensión, sujeciones de la cadena, horquillas, yugos, pernos de la suspensión, flechas, engranes, rodamientos, pasadores y rodillos.

Evidencia de daños a las tuercas de retención del gancho o collares y pasadores, y soldaduras o remaches usados para asegurar los miembros de retención.

Evidencia de daños o desgaste excesivo de las poleas de carga y de giro libre.

Evidencia de desgaste excesivo en el motor o freno de carga.

Aparato eléctrico en busca de señales de picaduras o cualquier deterioro visible de contactos del controlador.

Evidencia de daños de la estructura de soporte o el trole, si se usa.

Etiquetas de funcionamiento en las estaciones de control del colgante para ver si son legibles.

Etiqueta de advertencia adecuadamente sujeta al polipasto y legible (Consulte la Sección 1.2).

Conexiones de los extremos de la cadena de carga.

5.5 Polipastos Usados Ocasionalmente

- 5.5.1 Los polipastos que se usan poco frecuentemente se deben inspeccionar de la manera siguiente antes de colocarlos en servicio:
 - Polipastos sin usarse más de 1 mes, menos de 1 año: Inspeccione según los criterios de inspección FRECUENTE en la Sección 5.3 anterior.
 - Polipasto sin usarse más de 1 año: Inspeccione según los criterios de inspección PERIÓDICA en la Sección 5.4 anterior.

5.6 Registros de Inspección

- 5.6.1 Se deben mantener reportes y registros fechados de inspección en los intervalos de tiempo correspondientes a las que apliquen para el intervalo PERIÓDICO de acuerdo con la Sección 5.2.4. Esos registros se deben guardar en donde estén disponibles para el personal involucrado en la inspección, mantenimiento y operación del polipasto.
- 5.6.2 Se debe establecer un programa de inspección de largo rango de la cadena y se deben incluir registros del examen de las cadenas retiradas del servicio de tal forma que se pueda establecer una relación entre las observaciones visuales y la condición real de la cadena.

5.7 Métodos y Criterios de Inspección

5.7.1 Esta sección cubre la inspección de artículos específicos. La lista de artículos en esta sección se basa en los que están listados en ANSI/ASME B30.16 para inspecciones frecuentes y periódicas. De acuerdo con ANSI/ASME B30.16, estas inspecciones no tienen la intención de involucrar el desarmado del polipasto. Más bien, el desarmado para inspecciones ulteriores será necesario si los resultados de las inspecciones frecuentes o periódicas así lo indican. Tal desarmado e inspección ulterior deberá ser efectuado solo por una persona calificada, entrenada en el desarmado y rearmado del polipasto.

| | Tabla 5-3 Métodos y criterios de inspección del polipasto | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Artículo | Método | Criterio | Acción | | | | |
| Mecanismos de funcionamiento operativo | Visual, auditivo | Los mecanismos deben estar correctamente ajustados y no deben producir ruidos extraños cuando operan. | Repare o reemplace como se requiera. | | | | |
| Interruptor de límite | Funcionamiento | Operación correcta. La actuación del interruptor de límite debe detener al polipasto. | Repare o reemplace como se requiera. | | | | |
| Conjunto de la palanca de límite | Visual, funcionamiento | La palanca no debe estar doblada o desgastada significativamente y debe ser capaz de moverse libremente. | Reemplace. | | | | |
| Operación del sistema de frenado | Funcionamiento | La distancia de frenado con la capacidad de norma no debe exceder del 3% de la velocidad de elevación (aproximadamente dos eslabones de la cadena). | Repare o reemplace como se requiera. | | | | |
| Ganchos – Condición de la superficie | Visual | Deben estar libre de oxidación, salpicadura de soldadura, golpes profundos o desportilladuras significantes. | Reemplace. | | | | |
| Ganchos – Desgaste por roce | Medición | Las dimensiones "u" y "t" no deben ser menores que el valor de desecho listado en la Tabla 5-4 . | Reemplace. | | | | |
| Ganchos - Alargamiento | Medición | La dimensión "k" no debe ser mayor que 1.15 veces la medida y registrada en el momento de la compra (Consulte la Sección 3.6). Si los valores "k" registrados no están disponibles para ganchos nuevos, use los valores "k" de la Tabla 5-4 . | Reemplace. | | | | |
| Ganchos – Caña o cuello doblado | Visual | Las porciones de la caña o cuello del gancho deben estar libres de deformaciones. | Reemplace. | | | | |


| | 1 | odos y criterios de inspección del polipasto | Г |
|---|---|---|--|
| Artículo | Método | Criterio | Acción |
| Ganchos – Conjunto del yugo | Visual | Debe estar libre de oxidación, salpicadura de soldadura, golpes o desportilladuras significativas. Los agujeros no deben presentar ninguna elongación, los sujetadores no deben estar flojos, y no debe haber espacio entre las partes acopladas. | Apriete o reemplace como se requiera. |
| Ganchos – Rodamiento giratorio | Visual, funcionamiento | Las partes y superficies de los rodamientos no deben mostrar desgaste significativo, y deben estar libres de basura, suciedad o deformaciones. El gancho debe girar libremente sin aspereza. | Limpie, lubrique o reemplace como se requiera. |
| Ganchos – Polea de giro libre y eje (gancho inferior en polipasto de doble caída) | Visual, funcionamiento | Las bolsas de la polea de giro libre deben estar libres de desgaste significativo. Las superficies de la polea de giro libre deben estar libres de golpes, desportilladuras, basura y suciedad. Las partes y superficies del rodamiento de la polea de giro libre y el eje no deben mostrar desgaste significativo. La polea de giro libre debe girar libremente sin aspereza o un juego libre significativo. | Limpie, lubrique o reemplace como se requiera. |
| Ganchos – Cerrojo del gancho | Visual, funcionamiento | El cerrojo no debe estar deformado. La sujeción del cerrojo del gancho no debe estar suelta. No debe faltar el resorte del cerrojo y no debe ser débil. El movimiento del cerrojo no debe ser duro cuando se oprima y el cerrojo liberado debe moverse fácilmente a su posición de cerrado. | Reemplace. |
| Cadena de carga – Condición de la superficie | Visual | Debe estar libre de oxidación, golpes, desportilladuras, melladuras y salpicaduras de soldadura Los eslabones no deben estar deformados, y no deben mostrar señales de abrasión. Las superficies en que los eslabones se soportan uno al otro deben estar libres de desgaste significativo. | Reemplace. |
| Cadena de carga – Paso y diámetro del alambre | Medición | La dimensión "P" no debe ser mayor que el valor mínimo listado en la Tabla 5-5 . La dimensión "d" no debe ser menor que el valor mínimo listado en la Tabla 5-5 . | Reemplace. Inspeccione la polea de carga (y la polea de giro libre en los polipastos de doble caída). |
| Cadena de carga - Lubricación | Visual, auditivo | Toda la superficie de cada eslabón de la cadena debe estar cubierta con lubricante y debe estar libre de basura y suciedad. La cadena no debe emitir sonido de crujido cuando levante una carga. | Limpie y lubrique (vea la Sección 6.0). |
| Cadena de carga – Paso por la polea | Visual | La cadena debe pasar correctamente por la polea de carga (y por la polea de giro libre en los polipastos de doble caída) – consulte la Sección 6.4 . La cadena, los resortes de la cadena, los cojincillos de hule, las placas de traba y los topes deben instalarse correctamente – consulte la Sección 3.2 . | Pase por las poleas e instale la cadena correctamente. |
| Recipiente de la cadena (opcional) | Visual | El recipiente no debe estar dañado. Los soportes no deben faltar ni estar deformados. | Reemplace. |
| Carcasa y componentes mecánicos | Visual, auditivo, vibración, funcionamiento | Los componentes del polipasto incluyendo los bloques de carga, el alojamiento de la suspensión, las sujeciones de la cadena, horquillas, yugos, pernos de suspensión, flechas, engranes, rodamientos, pasadores y rodillos deben estar libres de grietas, distorsión, desgaste y corrosión significativos. Evidencia de lo mismo se puede detectar visualmente o a través de la detección de sonidos extraños o vibración durante la operación. | Reemplace. |


| | Tabla 5-3 Méto | odos y criterios de inspección del polipasto | |
|--|---|---|---|
| Artículo | Método | Criterio | Acción |
| Pernos, tuercas y remaches | Visual, verificar con la herramienta adecuada | Los pernos, tuercas y remaches no deben estar flojos. | Apriete o reemplace como se requiera. |
| Freno del motor | Medición, visual | La holgura del motor se debe ajustar a la distancia mostrada en la Tabla 6-4 antes de medir el desgaste del freno. La medida "A" de las balatas del freno no debe ser menor al valor de desecho listado en la Tabla 5-6. Consulte la Sección 6.3 para saber cómo tener acceso al freno del motor y para los procedimientos de ajuste e inspección. Las superficies de frenado deben estar limpias, libres de grasa o aceite y no deben estar vidriadas. | Ajuste, repare o reemplace como se requiera. |
| Contactos del contactor | Visual | Los contactos deben estar libres de picaduras o deterioro significativo. En polipastos equipados con el medidor de conteo/horas opcional, verifique los ciclos del contactor – consulte la Sección 6.1. | Reemplace. |
| Polea de carga | Visual | Las bolsas de la polea de carga deben estar libres de desgaste significativo. | Reemplace. |
| Cojincillo de hule | Visual | Debe estar libre de deformación significativa. | Reemplace. |
| Resortes de la cadena | Visual | Los resortes de la cadena no deben estar deformados ni comprimidos. | Reemplace. |
| Colgante - Interruptores | Funcionamiento | Oprimir y soltar los botones de presión debe abrir y cerrar los contactos en el bloque de contactos del interruptor, lo cual resulta en la correspondiente continuidad o apertura del circuito eléctrico. Los botones de presión deben estar enclavados ya sea mecánica o eléctricamente para evitar la energización simultánea de los circuitos de los movimientos opuestos (por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo). | Repare o reemplace según sea necesario. |
| Colgante - carcasa | Visual | La carcasa del colgante debe estar libre de grietas y las superficies de acoplamiento de las partes deben sellar sin holguras. | Reemplace. |
| Colgante - cableado | Visual | Las conexiones de los cables a los interruptores en el colgante no deben estar flojas o dañadas. | Apriete o repare. |
| Colgante - Cuerda Visual, continuidad eléctrica La superficie de la cuerda debe estar libre de golpes, desportilladuras y abrasiones. Cada conductor en la cuerda debe tener el 100% de continuidad aún si la cuerda tiene flexibilidad hacia adelante y hacia atrás. El cable de liberación de esfuerzo de la cuerda del colgante debe absorber toda la carga asociada con fuerzas aplicadas al colgante. | | Reemplace. | |
| Colgante - Etiquetas | Visual | Las etiquetas que muestran funciones deben ser legibles. | Reemplace. |
| Etiquetas de advertencia | Visual | Las etiquetas de advertencia deben estar pegadas al polipasto (vea la Sección 1.2) y deben ser legibles. | Reemplace. |
| Etiqueta de capacidad del polipasto | Visual | La etiqueta que indica la capacidad del polipasto debe ser legible y estar firmemente adherida al polipasto. | Reemplace. |

| Tabla 5-4 Medidas del gancho superior e inferior | | | | |
|---|--------------|----------------|--|--|
| "k" medida cuando está nuevo: Parte superior: Parte inferior: | \ | k ° u | | |
| | Dimensión "" | Dimensión (#4) | | |

| Código de capacidad | Dimensión "k" nominal * | Dimens pulg | | Dimensión "t" pulg (mm) | |
|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Capacidad | pulg (mm) | Estándar | Desecho | Estándar | Desecho |
| 003S, 005L, 005S | 1.65 (42) | 0.93 (23.5) | 0.83 (21) | 0.69 (17.5) | 0.63 (16) |
| 010L, 010S | 1.97 (50) | 1.22 (31) | 1.10 (28) | 0.89 (22.5) | 0.79 (20) |
| 020L | 2.46 (62.5) | 1.57 (40) | 1.42 (36) | 1.14 (29) | 1.02 (26) |
| 030C | 2.95 (75) | 1.87 (47.5) | 1.69 (43) | 1.36 (34.5) | 1.22 (31) |

^{*} Estos valores son nominales ya que la dimensión no es controlada con respecto a una tolerancia. La dimensión "k" se debe medir cuando el gancho es nuevo – esto se convierte en una medición de referencia. Las subsecuentes mediciones se comparan con esta referencia para tomar la determinación acerca de la deformación o alargamiento del gancho. Consulte la Sección 5.7 "Ganchos – alargamiento".






AVISO El freno del motor se debe ajustar correctamente antes de la medición de "A". Consulte la Sección 6.3

| Cádigo do consoidad | Dimensión "A" - pulg (mm) | | |
|---------------------|---------------------------|-------------|--|
| Código de capacidad | Estándar | Desecho | |
| 003S, 005L | 0.67 (17) | 0.61 (15.5) | |
| 005S, 010L | 0.85 (21.5) | 0.79 (20) | |
| 010S, 020L, 030C | 0.89 (22.5) | 0.83 (21) | |

6.0 Mantenimiento y Manipulación

6.1 Medidor de Conteo/Horas (Opcional)

6.1.1 El medidor de conteo/horas (C/H) ubicado en el panel de control eléctrico registra el tiempo que el polipasto ha estado encendido y el número de arranques. Para ver los dos valores oprima una vez el botón en el medidor C/H. La pantalla exhibirá primero una "H" y un número de 4 dígitos que es el tiempo total que el polipasto ha estado encendido (hacia arriba o hacia abajo) en horas. Después de 3 segundos la pantalla automáticamente cambiará a un número de 6 dígitos el cual es el número de arranques del contactor del polipasto. Consulte la Figura 6-1.



6.1.2 Contactor – El medidor C/H se puede usar en conjunto con la cantidad de pulsaciones para estimar cuándo se debe reemplazar el contactor o contactores. Pulsaciones son las presiones rápidas y repetitivas de los botones de control del colgante para mover el gancho en incrementos pequeños. Consulte la Tabla 6-1.

| Tabla 6-1 Criterios para la recomendación del reemplazo del contactor | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| Pulsa | ación durante la operación normal | Cambie el contactor después de: | |
| Rango | Frecuencia aproximada de pulsaciones | (arranques) | |
| Bajo | Las pulsaciones son raras | 1,000,000 | |
| Medio | Durante el 25% de las operaciones/ levantamientos | 500,000 | |
| Alto | Durante el 50% o más de las operaciones/levantamientos | 200,000 | |

6.1.3 Aceite de los engranajes – El medidor C/H se puede usar en conjunto con el promedio de cargas elevadas por el polipasto para estimar cuándo se debe cambiar el aceite de los engranajes. Consulte la Tabla 6-2.

| Tabla 6-2 Criterios para la recomendación del reemplazo de aceite de los engranajes | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Cargas | durante la operación normal | Cambio del aceite de los | |
| Rango | Promedio de % de la capacidad nominal | engranajes después de: (horas) | |
| Ligero | 0 a 33% | 360 | |
| Medio | 33 a 67% | 240 | |
| Pesado | 67 a 100% | 120 | |

6.1.4 Se le alienta a usar el medidor de conteo/horas en conjunto con su experiencia en la aplicación y uso del polipasto para desarrollar un historial por medio del cual se puede calibrar y afinar su programa de mantenimiento del polipasto.

6.2 Lubricación

6.2.1 Cadena de carga

- Para tener una vida mas larga, la cadena debe estar lubricada.
- La lubricación de la cadena de carga se debe efectuar después de limpiar la cadena de carga con una solución limpiadora no ácida.
- Aplique grasa lubricante Harrington (No de parte. ER1BS1951) o una grasa equivalente de litio general industrial, NLGI No. 0, a las superficies de soporte de los eslabones de la cadena de carga como se indica en las áreas sombreadas en la Figura 6-2. También aplique grasa a las áreas de la cadena de carga (áreas sombreadas en la Figura 6-2) que hacen contacto con la polea de carga. Asegúrese que la grasa se aplica a las áreas de contacto en las bolsas de la polea de carga.
- Se puede usar el aceite de máquina o engrane (grado ISO VG 46 o 68 o equivalente) como un lubricante alternativo pero se debe aplicar más frecuentemente.



- La cadena se debe lubricar cada 3 meses (más frecuentemente con uso más pesado o condiciones severas).
- Para ambientes polvorientos, es aceptable sustituir con lubricante seco.

6.2.2 Componentes de los ganchos y la suspensión:

- Ganchos Los rodamientos se deben limpiar y lubricar cuando menos una vez al año en uso normal. Limpie y lubrique más frecuentemente para uso pesado y condiciones severas.
- Pasadores de suspensión Lubrique cuando menos dos veces por año en uso normal, más frecuentemente en uso pesado o condiciones severas.

6.2.3 Caja de engranajes


- ADVERTENCIA El usar un aceite en la caja de engranajes de un tipo o grado incorrecto o la cantidad equivocada de aceite puede evitar que el embraque de fricción trabaje correctamente y puede afectar la habilidad del polipasto para sostener la carga. Consulte la Sección 3.1 para saber el aceite correcto y la cantidad.
- El nivel de aceite se puede verificar usando el agujero de verificación en un lado del cuerpo del polipasto mostrado en la Figura 3-1 El nivel de aceite debe estar de acuerdo con la Tabla 6-3 siguiente.

| Tabla 6-3 Criterio para verificar el nivel de aceite del engranaje del polipasto | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Cádino do conscidad | Nivel de aceite (polipasto en la posición nivelada) | | | |
| Código de capacidad | Min | Max | | |
| Hasta e incluyendo 010M | 12.7 mm (1/2") debajo del borde inferior del agujero de verificación | Parejo con el borde inferior del agujero de verificación. | | |
| 010S y arriba | 25.4 mm (1") debajo del borde inferior del agujero de verificación | Parejo con el borde inferior del agujero de verificación. | | |

- Cambie el aceite de los engranes cuando menos cada 5 años. El aceite se debe cambiar más frecuentemente dependiendo del uso del polipasto y del ambiente de operación. Consulte la Sección 6.1.
- Consulte la Figura 3-1 y la Tabla 3-1 para cambiar el aceite de engranajes, quite ambos tapones de drenado y de llenado y permita que el aceite viejo se drene totalmente. Vuelva a colocar el tapón de drenado y rellene la caja de engranes con la cantidad correcta de aceite nuevo hasta que el nivel de aceite esté dentro del rango mostrado en la Tabla 6-3.
- AVISO Deseche el aceite usado de acuerdo a los reglamentos locales.


6.3 Freno del Motor

- 6.3.1 Para mantener su polipasto trabajando en las condiciones óptimas y evitar posibles tiempos improductivos, se recomienda verificar la balata del freno del motor y ajustarla a intervalos regulares.
- 6.3.2 Desmontaje de la unidad del freno del motor El ajuste e inspección del freno del motor requiere el desmontaje del polipasto de la unidad del freno del motor como un conjunto.
 - A PRECAUCIÓN Antes de proceder desconecte el suministro de energía y asegúrese de que el polipasto está descargado. Para evitar que la cadena se mueva asegúrela atando juntos los lados de carga y sin carga directamente debajo del polipasto usando una cuerda o un alambre.
 - 2) Consulte la Figura 6-3.
 - 3) Desmonte los cuatro pernos de la cubierta del ventilador (A), la cubierta del ventilador (B), el anillo de fijación del ventilador (C) y la rondana del ventilador (D).
 - 4) Jale el ventilador (E) fuera de la flecha del motor usando un extractor de rueda si es necesario.
 - 5) Desmonte los cuatro pernos del conjunto de la cubierta del motor (F) y con cuidado jale la unidad del freno del motor (G) fuera del polipasto.



6.3.3 Holgura del freno (G) – La holgura del freno se debe medir entre el tambor del freno y el rotor de jalar. El ajuste de la holgura del freno se logra afinando la tuerca de ajuste en el centro de la cubierta del motor como se muestra en la Tabla 6-4. Haga esto como sigue:

- 1) Doble la lengüeta de la rondana de seguridad fuera de la tuerca de ajuste de tal forma que la tuerca de ajuste pueda girar.
- 2) Usando una llave española y un calibrador de hojas, gire la tuerca de ajuste para obtener la correcta holgura del freno de acuerdo con la Tabla 6-4.
- Después de fijar la holgura del freno, asegure la tuerca de ajuste doblando una de las lengüetas de la rondana de seguro hacia la ranura en la tuerca de ajuste. Si es necesario, gire la tuerca de ajuste en el sentido del reloj (apretando) para alinear la lengüeta con la ranura.
- 4) Si no se puede lograr el ajuste correcto del freno, desarme el freno del motor e inspeccione todas las partes del freno del motor. Si es necesario reemplace el tambor del freno y/o la cubierta del motor.




- 6.3.4 Inspección del tambor del freno La balata del freno está diseñada para una larga vida y debe proporcionar años de servicio sin problemas. Si la balata del freno se inspecciona debido al excesivo arrastre de la cadena de carga durante la operación (Consulte la Sección 5.7), desarme el freno del motor e inspeccione sus componentes. Las superficies de frenado deben estar limpias, libres de grasa o aceite y no deben estar vidriadas. Reemplace el tambor del freno y/o la cubierta del motor, si es necesario. Para inspecciones normales, la balata del freno del motor y la cubierta del motor se deben medir como sigue.
 - 1) Ajuste la holgura del freno de acuerdo con la Sección 6.3.3 antes de medir el desgaste del tambor del freno y la cubierta del motor.
 - 2) Consulte la Tabla 5-6.
 - 3) Mida la distancia "A" usando calibradores y una regla. Coloque la regla a través del borde de la cubierta del motor y mida desde la regla hasta la cara del rotor de jalar.
 - 4) Compare le medición con los valores listados en la Tabla 5-6. Reemplace del tambor del freno y/o la cubierta del motor sí la medición "A" es menor que el límite de desecho.

6.3.5 Instalación de la unidad del freno del motor – Después de que el freno se ha ajustado e inspeccionado correctamente vuelva a colocar la unidad del freno del motor de regreso en el polipasto. Asegúrese de volver a sellar la cubierta del motor a la estructura del motor usando una pequeña tira de sellador líquido (de alta temperatura). Consulte la Sección 6.3.2 y vuelva a armar las partes en el orden inverso del desmontaje.

6.4 Cadena de Carga

- 6.4.1 Limpieza y lubricación consulte la Sección 6.2.
- 6.4.2 Reemplazo de la cadena de carga:
 - 1) A PRECAUCIÓN El polipasto debe estar energizado y funcionando correctamente para efectuar los siguientes procedimientos.
 - AADVERTENCIA
 Asegúrese de que la cadena de reemplazo se haya obtenido de Harrington y que sea de la dimensión, el grado y la construcción exactas como la cadena original. La nueva cadena de carga debe tener un número impar de eslabones de tal forma que sus dos eslabones extremos tengan la misma orientación. Si se está reemplazando la cadena de carga debido a daños o desgaste, destruya la cadena vieja para evitar que se vuelva a usar.
 - A PRECAUCIÓN Cuando reemplace la cadena de carga, verifique el desgaste en las partes de acoplamiento, por ejemplo la polea de carga, las guías de la cadena, y reemplace las partes si es necesario.
 - 4) Desmonte todos los componentes de la cadena incluyendo el conjunto del juego del gancho inferior, topes, cojincillos de hule, resortes de la cadena, placas de traba, pasador de la cadena y cable del extremo (o suspensor del extremo) de la cadena para volverlos usar en la cadena nueva. Inspeccione y reemplace cualquier parte dañada o desgastada.
 - 5) Usando un eslabón "C", sujete la nueva cadena en el último eslabón de la cadena vieja en el lado sin carga. El eslabón del extremo de la nueva cadena de carga se debe conectar de tal forma que las porciones soldadas de los eslabones verticales de la cadena de carga estén orientados hacia el exterior cuando pasan sobre la polea. Consulte la Figura 6-4.
 - 6) Opere el polipasto hacia abajo para mover la cadena a través del cuerpo del polipasto. Deténgase cuando tenga suficiente cantidad de la cadena nueva acumulada en el lado de carga.
 - 7) Polipasto de una sola caída Sujete los componentes de la cadena (paso 4 anterior) a la cadena. Consulte la Sección 3.2 para las ubicaciones correctas.
 - 8) Doble caída (030C) Alimente el eslabón del extremo en el lado de carga de la cadena nueva a través de los componentes requeridos de la cadena (paso 4 anterior) y la polea de giro libre del gancho inferior. Sujete a la cadena los componentes restantes de la cadena refiriéndose a la Sección 3.2 para las ubicaciones correctas. Conecte el eslabón del extremo al yugo de la conexión superior con el pasador de la cadena, la tuerca ranurada y la chaveta. Asegúrese de que la cadena permanece libre de torceduras. Consulte las Figuras 3-6 y 3-7.
 - AADVERTENCIA Asegúrese de que los topes, cojincillos de hule, resortes de la cadena y placas de traba están instalados correctamente. Consulte la Sección 3.2.
 - **10)** Después de terminar la instalación, efectúe los pasos indicados en la Sección 3.6 "Verificaciones previas a la operación y operación de prueba".



6.5 Embrague de Fricción

6.5.1 Embrague de fricción – Si ocurre una operación anormal o deslizamiento NO trate de desarmar o ajustar el embrague de fricción. Reemplace como un conjunto el embrague de fricción desgastado o con mal funcionamiento con una parte nueva ajustada de fábrica.

6.6 Almacenamiento

6.6.1 El lugar de almacenamiento debe estar limpio y seco.

6.7 Instalación al Aire Libre

- 6.7.1 Para las instalaciones al aire libre de los polipastos, el polipasto se debe cubrir cuando no esté en uso.
- 6.7.2 La posibilidad de corrosión en los componentes del polipasto aumenta en donde esté presente aire salitroso y alta humedad. Haga inspecciones frecuentes y regulares de las condiciones y operación de las unidades.

7.0 Localización, Diagnóstico y Corrección de Problemas

AADVERTENCIA

EN EL POLIPASTO Y CONEXIONES ENTRE COMPONENTES ESTÁN PRESENTES VOLTAJES PELIGROSOS.

Antes de efectuar CUALQUIER acción de localización, diagnóstico y corrección de problemas del equipo, desenergice el suministro de electricidad al equipo y bloquee y etiquete el dispositivo de suministro en la posición desenergizada. Consulte ANSI Z244.1, "Protección personal – Bloqueo/etiquetado de fuentes de energía".

Solo personal entrenado y competente debe inspeccionar y reparar este equipo.

| Tabla 7-1 Guía de localización, diagnóstico y corrección de problemas | | |
|---|--|--|
| Síntoma | Causa | Remedio |
| El polipasto se mueve en la dirección equivocada | Fase invertida en el suministro de energía | Cambie en la fuente de energía los 2 conductores del cable de suministro de energía. |
| | Conexiones eléctricas incorrectas | Consulte el diagrama de cableado y verifique todas las conexiones. |
| | Pérdida de energía | Verifique los interruptores de circuitos, interruptores, fusibles y conexiones en las líneas y cables de energía. |
| | Voltaje o frecuencia equivocados | Verifique el voltaje y la frecuencia del suministro de energía comparándolos con la norma que se encuentra en la placa de identificación del motor. |
| | Sobrecarga del polipasto | Reduzca la carga a la capacidad de norma del polipasto. |
| | Motor sobrecalentado y se disparó el protector contra sobrecarga térmica opcional | Consulte la localización, diagnóstico y corrección del problema "Motor o freno sobrecalentado" en esta tabla. |
| El polipasto no funciona | Conductor incorrecto, suelto o roto en el sistema eléctrico del polipasto | Apague el suministro de energía, verifique las conexiones del cableado en el panel de control del polipasto y dentro del colgante de los botones de presión. |
| | El freno no se libera | Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor. |
| | Contactor magnético con fallas | Verifique la bobina para ver si hay corto circuito o circuito abierto. Verifique todas las conexiones en el circuito de control. Verifique si hay contactores abiertos. Reemplace según sea necesario. |
| | Defecto en el transformador de control | Verifique la bobina del transformador en busca de señales de sobrecalentamiento. Desconecte el transformador y verifique si el devanado está abierto. |
| | Motor quemado | Reemplace la armazón/estator del motor, flecha/rotor y cualquier otra parte dañada. |

| Tabla 7-1 Guía de localización, diagnóstico y corrección de problemas | | |
|---|---|---|
| Síntoma | Causa | Remedio |
| El polipasto no funciona (continuación) | Interruptor de arranque averiado | Desconecte del motor el interruptor de arranque. La resistencia entre las terminales 2 y 3 del interruptor de arranque debe ser mayor de 500K ohms. De lo contrario, reemplace el interruptor de arranque. |
| | Capacitores de arranque averiados | Verifique los capacitores para ver si hay cortocircuito o circuito abierto. Revise las conexiones. Reemplace según sea necesario. |
| | Circuito de descenso abierto | Verifique si el circuito tiene conexiones sueltas. Verifique si el interruptor de límite del lado de descenso funciona mal. |
| | Conductor roto en la cuerda del colgante | Verifique la continuidad de cada conductor en el cable. Si está roto uno, reemplace todo el cable. |
| El polipasto levanta pero no baja | Contactores magnéticos con fallas | Verifique las bobinas para ver si hay cortocircuito o circuito abierto. Verifique todas las conexiones en el circuito del motor. Verifique si hay contactos quemados. Reemplace según sea necesario. |
| | Interruptor en el colgante con fallas | Verifique la continuidad eléctrica. Verifique las conexiones eléctricas. Reemplace o repare según sea necesario. |
| | Polipasto sobrecargado | Reduzca la carga a la capacidad de norma del polipasto. |
| | Bajo voltaje en el suministro de energía al polipasto | Determine la causa del bajo voltaje y llévelo, a más o menos, 10% del voltaje especificado en la placa de identificación del motor. El voltaje se debe medir en el contactor del polipasto. |
| | Circuito de levantamiento abierto | Verifique si el circuito tiene conexiones sueltas. Verifique si el interruptor de límite del lado de levantamiento funciona mal. |
| El polipasto baja | Conductor roto en la cuerda del colgante | Verifique la continuidad de cada conductor en el cable. Si está roto uno, reemplace todo el cable. |
| pero no levanta | Contactor magnético con fallas | Verifique las bobinas para ver si hay cortocircuito o circuito abierto. Verifique todas las conexiones en el circuito del motor. Verifique si hay contactos quemados. Reemplace según sea necesario. |
| | Interruptor en el colgante con fallas | Verifique la continuidad eléctrica. Verifique las conexiones eléctricas. Reemplace o repare según sea necesario. |
| | Embrague de fricción con fallas | Si ocurre una operación anormal o deslizamiento NO trate de desarmar o ajustar el embrague de fricción. Reemplace como un conjunto el embrague de fricción desgastado o con mal funcionamiento con una parte nueva ajustada de fábrica. |
| | Polipasto sobrecargado | Reduzca la carga a la capacidad de norma del polipasto. |
| El polipasto no levanta la carga de | Bajo voltaje en el suministro de energía al polipasto | Determine la causa del bajo voltaje y llévelo dentro del 10% de más o de menos del voltaje especificado en la placa de identificación del motor. El voltaje se debe medir en el contactor del polipasto. |
| norma o no tiene la correcta velocidad de levantamiento | El freno arrastra | Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor. |
| | Embrague de fricción con fallas | Si ocurre una operación anormal o deslizamiento NO trate de desarmar o ajustar el embrague de fricción. Reemplace como un conjunto el embrague de fricción desgastado o con mal funcionamiento con una parte nueva ajustada de fábrica. |
| La carga se arrastra excesivamente cuando se detiene el polipasto | El freno de motor no sostiene | Limpie e inspecciones la balata del freno. Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor. |

| Tabla 7-1 Guía de localización, diagnóstico y corrección de problemas | | |
|---|---|--|
| Síntoma | Causa | Remedio |
| | Carga excesiva | Reduzca la carga a la capacidad de norma del polipasto. |
| | Ciclo de trabajo excesivo | Reduzca la frecuencia de levantamientos. |
| Motor o freno | Voltaje o frecuencia equivocados | Verifique el voltaje y la frecuencia del suministro de energía contra la norma en la placa de identificación del motor. |
| sobrecalentado | El freno arrastra | Verifique y ajuste el claro adecuado del freno del motor. |
| | Extremo calor externo | Arriba de una temperatura ambiente de 60°C (140°F), se debe reducir la frecuencia de operación del polipasto para evitar el sobrecalentamiento del motor. Se deben tomar provisiones especiales para ventilar el polipasto o protegerlo del calor de alguna forma. |
| | Los colectores hacen un contacto deficiente | Verifique el movimiento del brazo cargado a resorte, resorte débil, conexiones y zapata. Reemplace según sea necesario. |
| El nolinasto funciona | Contactos del conector forman arcos | Verifique si hay contactos quemados. Reemplace según sea necesario. |
| El polipasto funciona intermitentemente | Conexión suelta en el circuito | Verifique todos los cables y terminales para ver si tienen conexiones deficientes. Reemplace según sea necesario. |
| | Conductor roto en la cuerda del colgante | Verifique si hay continuidad intermitente en cada conductor de la cuerda del colgante. Reemplace toda la cuerda del colgante si la continuidad no es constante. |

8.0 Hojas de Información de Seguridad de Materiales

Los polipastos SNER nuevos se embarcan con el aceite de la caja de engranajes en recipientes separados. De acuerdo con los reglamentos de OSHA, se proporcionan Hojas de información de seguridad de materiales (MSDS) para el aceite de engranes que se proporciona en este recipiente separado.

8.1 Hoja de Información de Seguridad de Materiales (MSDS) Para el Aceite de la Caja de **Engranajes del Modelo SNER**

SECCIÓN I

NÚMERO

NÚMERO DEL TELÉFONO

NOMBRE DEL FABRICANTE

TELEFÓNICO DE EMERGENCIA

PARA INFORMACIÓN

03-3502-9161

03-3502-1111

DIRECCIÓN

Nippon Oil Co., Ltd.

3-12, Nishi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokio, 105-8412, Japón

FECHA DE PREPARACIÓN

FIRMA DEL AUTOR

Oct. 14, 1992

Firma en el archivo en Harrington Hoists, Inc.

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS

BONNOC M 260

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS

Aceite industrial de engranes

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN: La inhalación de los humos o el contacto con la piel prolongado y repetitivo puede ser dañino.

SECCIÓN II COMPOSICIÓN TÍPICA

Aceite básico: (aceite mineral altamente refinado)

>94%

Aditivos: (Inhibidor de oxidación, inhibidor de corrosión, para disolver emulsión,

<6%

agente antidesgaste, antiespumante, modificador de fricción)

Estos materiales están listados en el inventario de sustancias químicas de TSCA. Los

cancerígenos que están listados en la OSHA, IARC, NPT federales no se usan en este

producto.

SECCIÓN III

NORMA DE EXPOSICIÓN

No se ha establecido para este material ningún valor límite de exposición OSHA ni valor límite de umbral (TLV). El TLV sugerido es 5 mg/m³ para una exposición diaria de 8 horas.

Esta es la norma de exposición OSHA y el TLV (1990-1991) para vapores de aceite mineral.

Hoja de información de seguridad de materiales (MSDS) para el aceite de la caja de engranajes del modelo SNER – continuación.

| Protección de los ojos: Gafas para productos químico o careta protectora opcional. Protección para la respiración: Evite el contacto prolongado o frecuentemente repetido con la piel usando ropa protectora impermeable y guantes. Protección para la respiración: Normalmente no es necesaria una ventilación especial. Sin embargo, si las condiciones de operación crean grandes concentraciones de particulas volátiles de este material, se puede necesitar una ventilación especial. Otra ropa y equipo: Normalmente no es necesaria una ventilación especial. Sin embargo, si las condiciones de operación crean grandes concentraciones de particulas volátiles de este material, se puede necesitar una ventilación especial. Prácticas de trabajo, prácticas de higiene: No hay información disponible. Otros requerimientos de manipulación y almacenamiento: No hay información disponible. Medidas protectoras durante el mantenimiento de equipo contaminado: No hay información disponible. SECCIÓN V INFORMACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD SÍNTOMAS DE SOBREEX-POSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dañino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. REFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Projedades de sensibilización: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y la lama en médico. Projedades de sensibilización: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y lamación disponidas con un médico. | SECCIÓN IV PROCE | EDIMIENTOS | DE CONTROL OCUPACIONAL |
|--|--|-----------------------------|---|
| usando ropa protectora împermeable y guantes. Protección para la respiración: Normalmente no es requiere protección respiratoria especial. Ventilación: Normalmente no es necesaría una ventilación especial. Sin embargo, si las condiciones de operación crean grandes concentraciones de partículas volátiles de este material, se puede necesitar una ventilación especial. Otra ropa y equipo: Normalmente no es necesaría otra ropa o equipo especial. Prácticas de trabajo, prácticas de higiene: No hay información disponible. Otros requerimientos de manipulación y almacenamiento: No hay información disponible. Medidas protectoras durante el mantenimiento de equipo contaminado: No hay información disponible. SECCIÓN V INFORMACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que sea gravemente tóxico por inhalación. Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dañino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Sí la irritación continúa, consulte con un médico. Ninguno se considera necesario. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Sí se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y liame a un médico. | Protección | de los ojos: | Gafas para productos químico o careta protectora opcional. |
| Ventilación: Normalmente no es necesaría una ventilación especial. Sin embargo, si las condiciones de operación crean grandes concentraciones de partículas volátiles de este material, se puede necesitar una ventilación especial. Otra ropa y equipo: Normalmente no es necesaría otra ropa o equipo especial. Prácticas de trabajo, prácticas de higiene: No hay información disponible. Otros requerimientos de manipulación y almacenamiento: No hay información disponible. Medidas protectoras durante el mantenimiento de equipo contaminado: No hay información disponible. SECCIÓN V INFORMACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser darino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Sí la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Protección | para la piel: | |
| las condiciones de operación crean grandes concentraciones de partículas volátiles de este material, se puede necesitar una ventilación especial. Otros requerimientos de manipulación y almacenamiento: Medidas protectoras durante el mantenimiento de equipo contaminado: Medidas protectoras durante el mantenimiento de equipo contaminado: SECCIÓN V INFORMACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que sea gravemente tóxico por inhalación. Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dafino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y lame a un médico. | Protección para la | respiración: | Normalmente no se requiere protección respiratoria especial. |
| Prácticas de trabajo, prácticas de higiene: No hay información disponible. Otros requerimientos de manipulación y almacenamiento: No hay información disponible. Medidas protectoras durante el mantenimiento de equipo contaminado: No hay información disponible. SECCIÓN V INFORMACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que sea gravemente tóxico por inhalación. Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dafino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomíte y llame a un médico. | | Ventilación: | las condiciones de operación crean grandes concentraciones de partículas volátiles de este material, se puede necesitar una ventilación |
| No hay información disponible. Otros requerimientos de manipulación y almacenamiento: No hay información disponible. Medidas protectoras durante el mantenimiento de equipo contaminado: No hay información disponible. SECCIÓN V INFORMACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que sea gravemente tóxico por inhalación. Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dafino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Otra ro | pa y equipo: | Normalmente no es necesaria otra ropa o equipo especial. |
| Absorción a través de la piel: No hay información disponible. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Piel: Se con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte y lame a un médico. No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y lame a un médico. | Prácticas de trabajo, μ | | No hay información disponible. |
| mantenimiento de equipo contaminado: No hay información disponible. SECCIÓN V INFORMACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que sea gravemente tóxico por inhalación. Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dañino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | | | No hay información disponible. |
| SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN PARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN Inhalación: No se espera que sea gravemente tóxico por inhalación. Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dañino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Medidas protectoras mantenimiento de equipo c | s durante el ontaminado: | No hay información disponible. |
| Inhalación: No se espera que sea gravemente tóxico por inhalación. Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dañino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | SECCIÓN V INFOR | MACIÓN DE | RIESGOS PARA LA SALUD |
| Piel: Se espera que no ocasione más que de irritaciones menores de la piel, pero el contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dañino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | SÍNTOMAS DE SOBREEXF | POSICIÓN PA | ARA CADA RUTA DE EXPOSICIÓN |
| contacto prolongado o repetido frecuentemente puede ser dañino. Ojos: Se espera que no ocasione más que de irritación menor. Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Inhalación: | No se espe | ra que sea gravemente tóxico por inhalación. |
| Absorción a través de la piel: No hay información disponible. Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Piel: | | |
| Ingestión: No se espera que sea gravemente tóxico por ingestión. EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Ojos: | Se espera c | ue no ocasione más que de irritación menor. |
| EFECTOS O RIESGOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICIÓN Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Absorción a través de la piel: | No hay info | rmación disponible. |
| Grave: No hay información disponible. Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Ingestión: | No se espei | ra que sea gravemente tóxico por ingestión. |
| Crónica: No hay información disponible. CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | EFECTOS O RIESGOS A L | .A SALUD DE | EBIDO A LA EXPOSICIÓN |
| CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Grave: | No hay info | rmación disponible. |
| No hay información disponible. SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Crónica: | No hay info | rmación disponible. |
| SECCIÓN VI PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | CONDICIONES MÉDICAS | AGRAVADAS | S POR LA EXPOSICIÓN |
| Ojos: Lavarse con agua fresca durante cuando menos 15 minutos. Si la irritación continúa, consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | | No hay info | rmación disponible. |
| consulte con un médico. Piel: Lave la piel abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | SECCIÓN VI PROCE | EDIMIENTOS | DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS |
| Inhalación: Ninguno se considera necesario. Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Ojos: | | |
| Ingestión: Si se ingiere, déle a tomar una gran cantidad de agua, haga que la persona vomite y llame a un médico. | Piel: | Lave la piel | abundantemente con agua y jabón. Lave la ropa contaminada. |
| llame a un médico. | Inhalación: | Ninguno se | considera necesario. |
| Propiedades de sensibilización: Desconocidas | Ingestión: | - | |
| | Propiedades de sensibilización: | Desconocid | as |

Hoja de información de seguridad de materiales (MSDS) para el aceite de la caja de engranajes del modelo SNER – continuación.

| SECCIÓN VII DOSIS MEDIANA LETAL (LD ₅₀) |
|--|
| Oral: N.D. ; Se cree que es mayor de 5g/kg |
| (rata) ; Prácticamente no tóxico |
| Dérmica: N.D. ; Se cree que es mayor de 3g/kg |
| (conejo) ; Prácticamente no tóxico |
| SECCIÓN VIII INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |
| Punto de inflamación °C 240 |
| Temperatura de autoignición, °C: N. D. |
| Límites de inflamabilidad: N. D. |
| Medio de extinción: Dióxido de carbono (CO ₂), espuma química seca, niebla o rocío de agua. |
| SECCIÓN IX INFORMACIÓN DE REACTIVIDAD |
| Estabilidad: X Estable Inestable |
| Condición a evitar: No se almacene a altas temperaturas. |
| Incompatibilidad (materiales a evitar): Puede reaccionar con materiales fuertemente oxidantes. |
| Polimerización peligrosa: Podría ocurrir X No ocurrirá |
| SECCIÓN X REQUERIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. |
| Se deben mantener las temperaturas mínimas posibles de manipulación. Se deben minimizar los periodos de exposición a altas temperaturas. Se debe evitar la contaminación con agua. |
| SECCIÓN XI PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES, FUGAS O DESECHO |
| PROCEDIMIENTOS EN CASO DE RUPTURA O FUGA |
| Limpie y absorba con un material adecuado y recójalo con pala. |
| MÉTODO DE DESECHO |
| Coloque los materiales contaminados en recipientes desechables y entiérrelos en un área aprobada para la descarga. |

Hoja de información de seguridad de materiales (MSDS) para el aceite de la caja de engranajes del modelo SNER – continuación.

| SECCIÓN XII PROPIEDADES F | FÍSICAS Y QUÍMICAS | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Densidad | a 15°C, g/cm ³ | 0.900 |
| Viscosidad | C5t @ 40°C | 260 |
| Solubilidad | | No soluble en agua |
| Punto de ebullición | | N. D. |
| Velocidad de evaporación | | N. D. |
| Presión de vapor | mmHg | N. D. |
| Densidad del vapor | | N. D. |
| PH del producto no diluido | | N. D. |
| Porcentaje de volatilidad por volumen | | N. D. |
| Apariencia | | Líquido verdoso |
| Olor | | Ligero olor |
| | | |
| | N. D. – no determinado | |

8.2 Hoja de Información de Seguridad de Materiales (MSDS) Para la Grasa de la Cadena de Carga del Modelo SNER

| Fecha de efectivi | dad: Noviembre 9, 1999 | MSDS No. 601008 |
|-------------------|------------------------|---|
| SECCIÓN 1 | IDENTIFICACIÓN DE P | RODUCTO QUÍMICO Y COMPAÑÍA |
| IDENTIFICACIÓI | N DE LA COMPAÑÍA | NIPPON MITSUBISHI OIL CORPORATION 3-12, Nishi Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokio, 105-8412, Japón |

NÚMERO DEL TELÉFONO DE EMERGENCIA: +81-3-3502-9168 NÚMERO DEL TELÉFONO PARA INFORMACIÓN: +81-3-3502-9165 NÚMERO DEL FAX PARA INFORMACIÓN: +81-3-3502-9365

NOMBRE DEL PRODUCTO: EPNOC GREASE AP O

USO DEL PRODUCTO: Grasa lubricante

SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

COMPOSICIÓN

<u>Componentes</u> <u>Cantidad (%)</u> <u>Límite</u>

Aceite de petróleo altamente refinado >89 5mg/m³ TWA-OSHA (Mineral Oil Mist #1)

5mg/m³ TWA-ACGIH (Mineral Oil Mist #1)

Espesante (Jabón de litio) < 4
Aditivos < 7

Modificadores de fricción Inhibidores de oxidación Inhibidores de corrosión

Información de peligrosidad

El aceite de petróleo altamente refinado #1, por definición, es considerado peligroso de acuerdo a OSHA, debido a que lleva el Valor límite de umbral (TLV) para un vapor de aceite mineral.

SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD

GENERALIDADES DE EMERGENCIA

Declaración de advertencia

¡Precaución! El contacto prolongado o repetido con la piel puede ocasionar irritación en algunos casos.

Medidas precautorias:

Evite respirar el vapor y rocío. Mantenga el recipiente cerrado.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

Lávese abundantemente después de la manipulación. Manténgalo alejado del calor.

Efecto potencial en la salud:

Oios: Puede ocasionar irritación menor.

Piel: Puede ocasionar mínima irritación en la piel.

Inhalación: El vapor o rocío, en exceso de concentraciones permisibles, o concentraciones

extraordinariamente elevadas generadas por el rociado, calentamiento del material, o por la exposición en áreas mal ventiladas o espacios confinados, puede ocasionar irritación de la nariz y la garganta, dolor de cabeza, náusea y

somnolencia.

Ingestión: Puede ocasionar malestar abdominal, náusea o diarrea.

Propiedades de sensibilización: Desconocidas

Propiedades crónicas: Si ocurre una exposición prolongada, náusea, dolor de cabeza, diarrea y

malestar físico.

Otras observaciones: Ninguna

SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Lavarse inmediatamente con agua durante cuando menos 15 minutos. Obtener

atención médica inmediatamente.

Piel: Lavarse con agua y jabón. Obtener atención médica si se desarrolla una irritación.

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Inhalación: Llevar a la persona expuesta a donde hay aire fresco si se observan efectos adversos.

Ingestión: No hacer que la persona vomite a menos que así lo indique un personal médico.

Nota al médico: Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE COMBATE AL FUEGO

Punto de inflamación (típico), ° C: No determinado.

Temperatura de autoignición, ° C: No determinado.

Límites de inflamabilidad: No determinado.

Medio de extinción: Dióxido de carbono (CO₂), químicos secos o espuma.

Procedimientos especiales de Se recomienda usar aparatos respiratorios autónomos. El agua puede

combatir el fuego: ocasionar salpicaduras. El material flotará en agua.

Peligros extraordinarios de fuego y

explosiones: Humos tóxicos, gases y vapores pueden causar quemadura.

Dato de explosión: El material no tiene propiedades explosivas.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES

Procedimientos en el caso de derrame accidental, rotura o fuga:

Pare la fuente de fuga o derrame. Limpie los derrames tan pronto como sea posible. Contenga el líquido para evitar mayor contaminación del suelo, agua superficial o agua subterránea. Limpie pequeños derrames usando técnicas adecuadas como materiales absorbentes o bombeo. Donde sea posible y adecuado, extraiga la tierra contaminada. Siga los procedimientos prescritos sobre cómo reportar y responder a derrames grandes.

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No suelde, caliente o taladre el recipiente. Reemplace la tapa o tapón. Un recipiente vacío todavía contiene material peligroso que se puede encender con violencia explosiva si se calienta lo suficiente.

Se debe mantener la mínima temperatura posible de manipulación.

Se deben minimizar los periodos de exposición a altas temperaturas.

Se debe evitar la contaminación con agua.

PRECAUCIÓN: No use presión para vaciar el tambor ya que éste puede romperse con fuerza explosiva.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los ojos: Gafas para productos químico o careta protectora opcional.

Protección para la piel: Evite el contacto prolongado o repetido con la piel usando ropa

protectora impermeable y guantes.

Protección para la respiración: Use mascarilla para respirar.

Ventilación: Normalmente no es necesaria una ventilación especial. Sin embargo,

si las condiciones de operación crean grandes concentraciones de partículas volátiles de este material, se puede necesitar una

ventilación especial.

Otra ropa y equipo: Normalmente no es necesaria otra ropa o equipo.

Prácticas de trabajo, prácticas de higiene: No hay información disponible.

Otros requerimientos de manipulación y

almacenamiento: No hav información disponible.

Medidas protectoras durante el

mantenimiento de equipo contaminado: No hay información disponible.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| Olor | | Ligero olor |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| Apariencia | | Marrón claro cremoso |
| Punto de ebullición | °C | No hay información disponible. |
| Solubilidad | | No soluble en agua |
| Densidad | @15°C, g/cm ³ | No hay información disponible. |
| Punto de goteo | °C | 186 |
| penetración trabajada | @25°C, 60W | 359 |
| Extracción con dimetilsulfóxido, DMSO (aceite básico) | % de masa (IP 346) | < 3 |

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable

Condición a evitar: Consulte la sección manipulación y almacenamiento para mayores detalles.

Incompatibilidad (materiales a evitar): Ácidos. Agentes oxidantes. Halógenos y compuestos halogenados.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

Descomposición térmica: Humo, monóxido de carbono, aldehídos y otros productos de combustión

incompleta. También pueden liberarse sulfuro de hidrógeno, mercaptanos de alquilo y sulfatos. Bajo condiciones de combustión, se formarán óxidos de los

siguientes elementos: Calcio, azufre, zinc.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA

Oral aguda: No hay

Se cree que es mayor de 5 g/kg (rata)

disponible. Prácticamente no tóxico.

Dérmica: No hay

Se cree que es mayor de 3 g/kg (conejo)

disponible. Prácticamente no tóxico.

Cancerígeno: OSHA Este material está listado como Grupo 3 por el IARC

(Aceite básico) EU La clasificación como cancerígeno no necesita aplicar.

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Biodegradación: No hay información disponible.

Destino ambiental: No se espera que este material presente ningún problema ambiental distinto a los

asociados con derrames de aceite.

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES PARA EL DESECHO

Método de desecho de residuos:

Coloque los materiales contaminados en recipientes desechables y deséchelos en conformidad con los reglamentos aplicables. Contacte a las autoridades ambientales o sanitarias para obtener información sobre el desecho aprobado de este material.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

La descripción mostrada puede no aplicar a todas las situaciones de embarque.

Nombre correcto de embarque DOT: No aplicable

Nombre correcto de embarque IMDG: No aplicable

Nombre correcto de embarque ICAO: No aplicable

Nombre correcto de embarque TDG: No aplicable

Nombre correcto NFPA: Clase 1.

Número UN: No aplicable

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN

El inventario U.S. TSCA: Todos los componentes de este material están en el inventario US TSCA.

Puede requerir notificación antes de la venta en U.S.

No hay información disponible.

El inventario EC EINECS: Todos los componentes de este material están en el inventario EC EINECS.

Puede requerir notificación antes de la venta en EC.

No hay información disponible.

Todos los componentes de este material están en el inventario EC ELINCS.

El otro componente está en el inventario EC EINECS.

El inventario CANADA DSL: Todos los componentes de este material están en el inventario DSL.

Puede requerir notificación antes de la venta en CANADA.

No hay información disponible.

El inventario AUSTRALIA AICS: Todos los componentes de este material están en el inventario AICS.

Puede requerir notificación antes de la venta en AUSTRALIA.

No hay información disponible.

El inventario KOREA TCCL: Todos los componentes de este material están en el inventario TCCL.

Puede requerir notificación antes de la venta en COREA.

No hay información disponible.

El inventario PHILIPPINE PICCS: Todos los componentes de este material están en el inventario PICCS.

Puede requerir notificación antes de la venta en FILIPINAS.

No hay información disponible.

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

Ninguna

Referencias:

- 1. Manual de químicos y cancerígenos tóxicos y peligrosos (2^a edición).
- 2. Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas (HIOSH, 1983).

La información de las hojas de información de seguridad de materiales se proporciona como referencia sobre materiales dañinos a las compañías que usan esos materiales. Cuando se refieran a esta hoja de información, las compañías deben recordar que ellos deben tomar la responsabilidad de implantar las medidas correctas para sus situaciones particulares. Esta hoja de información no es una garantía de seguridad.

9.0 Garantía

Todos los productos vendidos por Harrington Hoists, Inc. están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra en la fecha del embarque en Harrington durante los siguientes periodos:

Polipasto y Troles Manuales – 2 años Polipastos, Troles y Componentes de Grúas de Aire y Eléctricos – 1 año Piezas de Repuesto/Partes de Reemplazo – 1 año

El producto se debe usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y no debe haber sido sujeto a abuso, falta de mantenimiento, mal uso, negligencia o reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Si ocurriera cualquier defecto del material o mano de obra durante el periodo de tiempo anterior en cualquier producto, según lo determine la inspección del producto por Harrington Hoists, Harrington Hoists, Inc. acepta a su discreción, ya sea el reemplazo (no incluyendo la instalación) o reparación de la parte del producto sin cargo y entrega del artículo en cuestión L. A. B. en Harrington Hoists, Inc. en el lugar del negocio del cliente.

El cliente debe obtener una Autorización de retorno de bienes como lo indica Harrington o el centro de reparaciones de Harrington antes de enviar el producto para la evaluación de la garantía. Debe acompañar al producto una explicación de la queja. El producto se debe regresar con el flete prepagado. Después de la reparación, el producto estará cubierto por el periodo que resta de la garantía original Si se determina que no hay defecto, o que el defecto fue ocasionado por causas que no son competencia de la garantía de Harrington, el cliente será responsable de los costos del retorno del producto.

Harrington Hoists, Inc. desconoce cualquiera y todas las otras garantías de cualquier clase expresas o implícitas respecto a la comerciabilidad o idoneidad del producto para una aplicación particular. Harrington no será responsable de la muerte o lesiones de personas o de propiedad por daños incidentales, contingentes, especiales o resultantes, pérdidas o gastos que se efectúen en conexión con el uso o incapacidad de uso, independientemente de que los daños, pérdidas o gastos resulten de cualquier acto u omisión por parte de Harrington, sea por negligencia, mala intención u otra razón.

10.0 Lista de Partes

Cuando se pidan partes, por favor proporcione el número de código del polipasto, el número de lote y el número de serie ubicado en la placa de identificación del polipasto (Consulte la figura a continuación).

Recordatorio: De acuerdo con la Secciónes 1.1 y con la 3.6.4 para facilitar el pedido de partes y asistencia sobre el producto, registre el número de código del polipasto, el número de lote y el número de serie en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.



La lista de partes está organizada en las siguientes secciones:


| Sección | Página |
|---|--------|
| 10.1 Partes del Motor y la Carcasa | 48 |
| 10.2 Partes de Engranaje | 52 |
| 10.3 Partes del Gancho | 54 |
| 10.4 Partes de la Cadena | 58 |
| 10.5 Partes Eléctricas | 60 |
| 10.6 Partes del Suministro de Energía y el Colgante | 62 |

En la columna "Partes por polipasto" se usa una designación para partes que aplican sólo a un modelo u opción en particular. Consulte la Sección 2.0 para los números de los modelos de polipasto y descripciones adicionales. Los identificadores son:

U = Solo interruptor de límite superior (estándar)

U/L = Interruptor de límite superior/inferior (opcional)

10.1 Partes del Motor y la Carcasa



10.1 Partes del Motor y la Carcasa


| Figura No. | Nombre de la parte | Partes por polipasto | or to | 1500 | 010L | 010S | 020L | 030C |
|---------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------|
| _ | Cubierta del ventilador | | | ER1BS9107 | ER1CS9107 | | ER1DS9107 | |
| 7 | Perno de enchufe | | 4 | 606 | 9091233 | | 9091255 | |
| 8 | Rondana de seguridad dentada | | 4 | 3296 | 9679708 | | 6026296 | |
| 4 | Anillo de fijación | | - | 9047 | 9047115 | | 9047118 | |
| 2 | Rondana del ventilador | | 1 | ER1B | ER1BS9322 | | ER1DS9322 | |
| 9 | Anillo "O" | | _ | 9013 | 9013310 | | 9013314 | |
| 7 | Ventilador | | 1 | ER1BS9108 | ER1CS9108 | | ER1DS9108 | |
| ∞ | Tuerca | | _ | ES21. | ES217005S | | ES217010S | |
| 6 | Rondana de seguridad | | 1 | ES218 | ES218005S | | ES218010S | |
| 10 | Espaciador | | _ | ES216 | ES216S005 | | ES216S010 | |
| 11 | Conjunto de la cubierta del motor | | 1 | ER1BS2106 | ER1CS2106 | | ER1DS2106 | |
| 12 | Perno de enchufe | | 4 | 9091251 | 9091273 | | 9091295 | |
| 13 | Rondana de resorte | | 4 | 9012709 | 9012711 | | 9012712 | |
| 14 | Collar M | | 1 | ES192 | ES192005S | | ES192010S | |
| 15 | Resorte M de disco cónico | | 4 | E3S19 | E3S191005S | | ES191010S | |
| 16 | Conjunto de tambor del freno | | 1 | ER1BS5212 | EP1CS5212 | | ER1DS5212 | |
| 17 | Resorte del freno | | Т. | ER1BB9214 | EP1CS9214 | | EP1DS9214 | |
| 18 | Collar de empuje | | _ | ES506003 | ES506005S | | ES506010S | |
| 19 | Disco de empuje | | 2 | ES20 | ES505003 | | ES505010S | |
| 20 | Rotor de jalar | | _ | ES20 | ES503003 | | ES503010S | |
| 21 | Resorte de disco cónico | | - | ES20 | ES504003 | | ES504010S | |
| 22 | Flecha con rotor del motor | | 1 | EP1BS5502 | EP1CS5502 | | EP1DS5502 | |
| 23 | Cuña | | - | ER1B | ER1BS9320 | | ER1DS9320 | |
| | Bastidor del motor con estator 115/230V-1-60 | | | A1CHF03S5A1 | A1CHF05S5A1 | | A1CHF10S5A1 | |
| 24 | Bastidor del motor con estator – con protección térmica opcional 115/230V-1-60 | | 1 A1 | A1CHF03S5TP | A1CHF05S5TP | | A1CHF10S5TP | |
| 25 | Perno de enchufe | | 4 | 90912138 | 9091275 | | 9091297 | |
| 26 | Pasador de fijación S | | 2 | ES120003 | ES120010S | | ER1DS9138 | |
| 27 | Empaque M | | 1 B | ER1BS9118 | ER1CS9118 | | ER1DS9118 | |
| 28 | Cuerpo A | | 1 ER1BS9100 | 100 | | | | |
| 59 | Cuerpo B | | 7 | ER1BS9101 | ER1CS9101 | | ER1DS9101 | |
| 30 | Tapón de aceite | | 2 | | E3S111003 | | | |
| 31 | Empaque del tapón | | 2 | | E3S112003 | | | |
| 32 | Pasador de fijación S | | 2 | | ES120003 | | ES120010S | |
| 33 | Empaque G | | 1 E | ER1BS9116 | ER1CS9116 | | ER1DS9116 | |
| 35 | Caja de engranes F | | Т | ER1BS9103 | ER1CS9103 | | ER1DS9103 | |
| 36 | Perno de enchufe | | 4 | ,606 | 9091259 | | 9091286 | |

10.1 Partes del Motor y la Carcasa

| Figura No. | Nombre de la parte | Partes por polipasto | SE 00 | 1500 | 0058 | 010L | 0108 | 020L | 030C |
|---------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 37 | Rondana de seguridad dentada | 4 | | 6026296 | 602 | | | 9679711 | |
| 39 | Tapón de aceite B | _ | | | | ER1BS9135 | | | |
| 40 | Empaque de perno | _ | | | | ES127005S | | | |
| 14 | Placa de identificación OF | - | | | | ER1BS9890 | | | |
| 43 | Pasador de resorte | _ | | | | E3S129005S | | | |
| 44 | Cubierta de suspensor A | - | | | | ER1BS9431 | | | |
| 45 | Cubierta de suspensor B | - | | | | ER1BS9432 | | | |
| 46 | Rondana | 2 | | | | ER1BS9436 | | | |
| 47 | Tornillo para metal con rondana de seguridad | 2 | | | | ES650005S | | | |
| 48 | Empaque C | - | ER1BS9117 | 39117 | ER1CS9117 | 39117 | | ER1DS9117 | |
| 49 | Conjunto de la cubierta del controlador | _ | ER1BB2104 | 32104 | ER1CB2104 | 32104 | | ER1DB2104 | |
| 20 | Perno de enchufe | 4 | | 9091 | 9091233 | | | 9091254 | |
| 51 | Rondana de resorte | 4 | | 9012708 | 708 | | | 9012709 | |
| 52 | Placa de identificación B | _ | A1CHF03S9A3 | A1CHF05L9A3 | A1CHF05S9A3 | A1CHF10L9A3 | A1CHF03S9A3 A1CHF05L9A3 A1CHF05S9A3 A1CHF10L9A3 A1CHF10S9A3 A1CHF20L9A3 A1CHF30R9A3 | A1CHF20L9A3 | A1CHF30R9A3 |
| 54 | Placa de identificación AD | _ | ER1BS9868 | ER1BL9868 | ER1BS9868 | ER1BL9868 | ER1BS9868 | ER1BL9868 | ER1DR9868 |
| 22 | Etiqueta de advertencia EE | _ | | | | E2D866125 | | | |
| 99 | Placa de identificación AE | _ | | | | EP1BS9896 | | | |

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente


10.2 Partes de Engranaje



10.2 Partes de Engranaje

| Figura No. | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Nombre de la parte | Partes por polipasto | 0038 | 005L | 0058 | 010L | 010S | 020L | 030C |
| _ | Sujetador del rodamiento | _ | | | ER10 | ER1CS9110 | | ER1DS9110 | |
| 2 | Perno de enchufe | က | | | ,606 | 90912133 | | 9091220 | |
| 3 | Anillo de fijación | - | 904 | 9047262 | 904 | 9047262 | | 9047275 | |
| 4 | Collar B | - | ER1B | ER1BS9111 | | | | | |
| 5 | Conjunto del piñón | - | ER1B | ER1BS5220 | ER10 | ER1CS5220 | | ER1DS5220 | |
| 9 | Sello de aceite | - | ES2 | ES221003 | | | ES221010S | | |
| 7 | Rodamiento de bolas | - | 006 | 9000507 | 006 | 609006 | | 6090006 | |
| 8 | Polea de carga | - | ER1BS9241 | ER1BL9241 | ER1CS9241 | ER1CL9241 | ER1DS9241 | ER1D | ER1DL9241 |
| 6 | Sello de aceite | - | | ES23, | ES232005S | | | ER1DS9244 | |
| 10 | Rodamiento de bolas | - | |)006 | 9000107 | | | 9000109 | |
| 11 | Anillo de fijación | - | | 9047 | 9047262 | | | 9047275 | |
| 12 | Engrane de carga | - | ER1B | ER1BL9240 | ER10 | ER1CS9240 | ER1D | ER1DS9240 | ER1DE9240 |
| 13 | Anillo de fijación | - | 904 | 9047130 | 904 | 9047135 | | 9047145 | |
| 14 | Rodamiento de bolas | - | 006 | 9000201 | 006 | 9000301 | | 9000303 | |
| 15 | Rodamiento de bolas | _ | 006 | 9000301 | 006 | 9000204 | | 9000404 | |
| 16 | Juego del engrane de fricción | ~ | ER1BB1223 | ER1BC1223 | ER1CB1223 | ER1CC1223 | ER1DB1223 | ER1DC1223 | ER1DE1223 |
| 17 | Rondana ondulada | - | ER1B | ER1BS9234 | ER10 | ER1CS9234 | | ER1DS9234 | |
| 18 | Sello de aceite | 1 | ES55 | ES221005S | E6F23 | E6F235003S | | ER1DS9233 | |
| 19 | Tapón de fricción | 1 | ER1B | ER1BS9235 | ER10 | ER1CS9235 | | ER1DS9235 | |
| 20 | Placa de identificación FP | 1 | | | | ER1BS9892 | | | |
| 21 | Pasador de fijación S | 2 | | | ES120003 | | | ES120010S | |
| 22 | Placa de engrane | 1 | | ER1BC9261 | ER10 | ER1CL9261 | | ER1DL9261 | |
| 23 | Rondana de resorte | 3 | | | 9012709 | | | 9012711 | |
| 24 | Perno de enchufe | က | | | 90912138 | | | 9091275 | |
| 25 | Rodamiento de bola (Rodamiento de aguja para 005L) | 2 | | ER1BC9265 | 006 | 9000100 | | 9000201 | |
| 26 | Conjunto de engrane B | _ | | ER1BC5262 | ER1CL5262 | ER1CC5262 | ER1DL5262 | ER1D | ER1DC5262 |
| 27 | Rodamiento de agujas de empuje | _ | | ER1BC9268 | | | | | |
| 28 | Placa de empuje | | | ER1BC9269 | | | | | |

10.3 Partes del Gancho




| 2 | | Partes | | | | | | | |
|-----|--|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| No. | Nombre de la parte | por polipasto | 0038 | 005L | 900 | 010L | 010S | 020L | 030C |
| _ | Suspensor T (para trole motorizado SMR) | ~ | ER1E | ER1BS9031 | ER1C | ER1CS9031 | ER1DS9031 | ER1DL9031 | ER1DR9031 |
| | Suspensor G (para trole motorizado) | ~ | | | MR1DS9001 | | | MR1ES9001 | MR1FS9001 |
| 7 | Suspensor E (para trole engranado) | 1 | | | T7GB004010 | | | T7GB004020 | T7GB004030 |
| _ | Suspensor E (para trole de empuje) | 1 | | T7GB004005 | |)89/1 | T7GB004010 | T7GB004020 | T7GB004030 |
| က | Yugo de conexión | ~ | ER1E | ER1BS9029 | ER1C | ER1CS9029 | ER1DS9029 | ER1DL9029 | ER1DR9030 |
| 4 | Hule del yugo de conexión | ~ | | | ER1BS9028 | | | ER1DL9028 | |
| 2 | Perno del yugo | ~ | | | ER1CS9032 | | | ER1E | ER1ES9032 |
| 9 | Tuerca ranurada | ~ | | | L3183008 | | | ES088020L | 3020L |
| 7 | Chaveta | ~ | | | 90094145 | | | 3006 | 9009436 |
| ∞ | Conjunto del gancho superior | 1 | ER1BS1001 | ER1BL1001 | ER1CS1001 | ER1CL1001 | ER1DS1001 | ER1DL1001 | ER1DR1001 |
| 6 | Conjunto del cerrojo del gancho | ~ | | ER1BS1002 | | ER1D | ER1DS1002 | ER1ES1002 | ER1FS1002 |
| 10 | Pasador de la cadena | 1 | | | | | | | ES041030 |
| 11 | Tuerca ranurada | 1 | | | | | | | M2049020 |
| 12 | Chaveta | 1 | | | | | | | 9009413 |
| 13 | Flecha de conexión | 1 | ER1E | ER1BS9121 | ER1C | ER1CS9121 | | ER1DS9121 | |
| 14 | Anillo "O" | 2 | 901 | 9013306 | :106 | 9013309 | | 9013313 | |
| 15 | Placa "A" | 1 | | ER1B | ER1BS9123 | | | ER1DS9123 | |
| 16 | Tornillo para metal con rondana de seguridad | 2 | | | | M6F554010 | | | |
| 18 | Conjunto de la flecha de fijación | 1 | ER1E | ER1BS1122 | ER1C | ER1CS1122 | | ER1DS1122 | |
| 19 | Anillo "O" | 2 | | 901 | 9013305 | | | 9013307 | |
| 20 | Tapón de la flecha | 1 | ER1E | ER1BS9128 | ER1C | ER1CS9128 | | ER1DS9128 | |
| 22 | Tornillo para metal | 1 | | | | 9798543 | | | |

10.3 Partes del Gancho

| i | | Partes | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Figura No. | Nombre de la parte | por polipasto | | 0038 | 005L | 0058 | 010L | 010S | 020L | 030C |
| 26 | Juego completo del gancho inferior | | 1 ER1 | ER1BS1011 | ER1CS1011 | 11011 | ER1DS1011 | S1011 | ER1ES1011 | ER1DR1011 |
| 27 | Conjunto del gancho inferior | | _ | | | | | | | ER1FS2011 |
| 28 | Conjunto del cerrojo del gancho | | _ | | ER1BS1002 | | ER1D | ER1DS1002 | ER1ES1002 | ER1FS1002 |
| 59 | Collar de empuje A | | | | ES026003 | | ES026 | ES026010L | ES026015 | ES026025 |
| 30 | Tope del gancho | | 2 | | ES027003 | | ES027010L | 7010L | ES027015 | ES027025 |
| 31 | Rodamiento de empuje | | | | ES022003 | | ES022010L | 2010L | ES022015 | ES022025 |
| 32 | Conjunto de la flecha inferior | | _ | | | | | | | ES5054030 |
| 33 | Conjunto de la polea de giro libre | | _ | | | | | | | ES1051030 |
| 34 | Conjunto del yugo inferior | | _ | | | | | | | ES032030 |
| 35 | Perno | | 3 | | | | | | | ES082025 |
| 36 | Rondana de resorte | | 3 | | | | | | | 9012712 |
| 37 | Tuerca | | 3 | | | | | | | 9093427 |
| 38 | Placa de identificación C | | _ | | | | | | | M3805-030 |
| 06 | and the chains | | 1 ES1 | ES1045003 | ES1045005S | 3005S | ER1DS1041 | S1041 | ES1045015 | |
| 80 | Conjunto del tope | | 2 | | | | | | | ES1045015 |
| 0,4 | Cadena de carga | | 1 LCI | LCER003 | LCER005 | 9003 | LCEF | LCER010 | LCER020 | 3020 |
| 1 | Cadena de carga (difundido de níquel) | | 1 LCEF | LCER003ND | LCER005ND | 05ND | LCER | LCER010ND | LCER020ND | 20ND |

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente


10.4 Partes de la Cadena



10.4 Partes de la Cadena


| Figura No. | Nombre de la parte | Partes por | tes or | 0038 | 1900 | 0058 | 010L | 010S | 020L | 030C |
|---------------|--|---------------|-----------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| 7 | A 0000000 01 00 01.00 | polipasio | 7 | 70000 | 1000 | 70070 | 7 | 100,000 | - 10,00 | 7007 |
| - | Guia de la cadena A |) | - | EKIBS9331 | EK I BL9331 | EKICSISSI | ERICLI331 | EKIDS 1331 | EKID | L1331 |
| 2 | Guía de la cadena AL | U/L | _ | ER1BS9330 | ER1BL9330 | ER1CS9330 | ER1CL9330 | ER1DS9330 | ER1D | ER1DL9330 |
| က | Guía de rodillo | | _ | | | ES403005S | ER1DS9333 | 59333 | ER1D | ER1DL9333 |
| 4 | Pasador del rodillo | | - | | | ER1C | ER1CS9334 | ER1DS9334 | ER1D | ER1DL9334 |
| 2 | Palanca de límite S | Π | - | ER1BS9337 | 3337 | ER1CS9337 | 59337 | | ER1DS9337 | |
| 9 | Conjunto de la palanca de límite | N/L | - | ER1BS5335 | ER1BL5335 | ER1CS5335 | ER1CL5335 | ER1DS5335 | ER1D | ER1DL5335 |
| ^ | Cojincillo de hule | D | × | ER1BS9053 (2) | ER1CS9053 (2) | 1053 (2) | ER1DS9053 (2) | 3053 (2) | ER1ES(| ER1ES9053 (1) |
| c | | D | × | | | | | | ES047015 (1) | ER1DL9051 (2) |
| ∞ | Kesorte de la cadena | U/L | × | ES047D003 (2) | ES047A005 (2) | 005 (2) | ER1DS9051 (2) | 3051 (2) | ES047015 (2) | ER1DL9051 (3) |
| 6 | Traba de la palanca de límite | ס | - | | | | | | ER1E | ER1ES9054 |
| 10 | Guía de la cadena B | | - | ER1BS9332 | ER1BL9332 | ER1CS9332 | ER1CL9332 | ER1DS9332 | ER1D | ER1DL9332 |
| 11 | Tornillo para metal con rondana de resorte | | 4 | | | | | M6F554010 | | |
| 12 | Perno de enchufe | | 4 | 90912138 | 138 | 9091254 | 254 | | 9091277 | |
| 13 | Rondana de resorte | | 4 | | 9012709 | 602 | | | 9012711 | |
| 41 | Conjunto del pasador de la palanca de límite | | 1 | ER1BS1338 | 1338 | ER1C | ER1CS1338 | | ER1DS1338 | |
| 17 | Chaveta | | _ | | | | 9009410 | | | |
| 18 | Juego de recipiente de la cadena | | 1 | BKB1 | 1 | BKC1 | C1 | | BKD1 | |
| 19 | Conjunto del recipiente de la cadena | | 1 | ER1BS6403 | 3403 | ER1CS6404 | 36404 | | ER1DS6405 | |
| 20 | Perno de enchufe | | 1 | | | | ER419001 | | | |
| 21 | Tuerca de la palanca | | 1 | | | | ES855003 | | | |
| 22 | Perno de enchufe | | 1 | | | | ER414001 | | | |
| 23 | Tuerca de la palanca | | - | | | | ES857005S | | | |
| 24 | Cable del extremo | | - | | ER1BS9408 | 39408 | | | ER1DS9408 | |
| 25 | Conjunto del suspensor del extremo | | _ | ENDSUSB | ISB | | ENDSUSCD | uscp | | ENDSUSDR |
| 26 | Suspensor del extremo | | 1 | | | ER1BS9408R2 | 3408R2 | | | ER1DR9408 |
| 27 | Perno de enchufe | | - | 9091255 | .55 | | ER414001 | 4001 | | J1BE0803518 |
| 28 | Rondana plana | | 2 | J1WD01100060 | 09000 | | | | | |
| 29 | Tuerca de la palanca | | - | ES855003 | 003 | | | ES857005S | | |
| | | | | | | | | | | |

10.5 Partes Eléctricas



10.5 Partes Eléctricas

| Figura | obeca al ob cadas (M | Partes por | por | 3600 | 1900 | 3200 | 10.70 | 9070 | 1000 | 0000 |
|--------|--|------------|-----|--------------|------------------|----------|-----------|--------------|------------------|------|
| No. | | polipasto | sto | 200 | 1000 1 | 9633 | 010 | 200 | 7070 | 2000 |
| 7 | silved and a second sec | ⊃ | _ | | | | ER1BS1551 | | | |
| - | | N/L | _ | | | | ER1BS2551 | | | |
| 2 | Perno de enchufe | | က | | | | 9091247 | | | |
| 3 | Rondana de resorte | | က | | | | 9012709 | | | |
| 4 | Placa | | - | EP1BS9441 | 141 | EP1C | EP1CS9441 | | EP1DS9441 | |
| 2 | Tornillo de la placa | | က | | | | ER1BS9445 | | | |
| 9 | Bisagra | | 1 | ER1BS9442 | 142 | ER1C | ER1CS9442 | | ER1DS9442 | |
| 7 | Tornillo de la bisagra | | 2 | | | | ER1BS9443 | | | |
| 80 | Tornillo para metal con rondana de resorte | | 2 | | | | E6F151003 | | | |
| 6 | Buje | | - | | ECP99JBAA | JBAA | | | ECP99JBAB | |
| 7 | Placa terminal, 14P | | - | | | | ECP1314AA | | | |
| 12 | Tornillo para metal con rondana de resorte | | 2 | | | | MS555010 | | | |
| 15 | Tornillo para metal con rondana de resorte | | 3 | | | | MS555010 | | | |
| 16 | Conector electromagnético | | 1 | MGC23306D | д эс | | | MGC23306B | | |
| 17 | Tornillo para metal con rondana de resorte | | (x) | MS556010 (2) |) (2) | | | MS556010 (4) | | |
| 18 | Tornillo para metal con rondana de resorte | | × | | J1AW24001010 (4) | 1010 (4) | | Ĺ | J1AW24001010 (6) | |
| 19 | Conjunto del interruptor del arancador | | 1 | EP1BS2472 | 172 | | | EP1CS2472 | | |
| 20 | Conjunto del capacitor con resistencia | | 1 | EP1BS2473 | 173 | EP1C | EP1CS2473 | | EP1BS2473 | |
| 22 | Transformador - Primario = 115/230V - Secundario = 110V | | _ | | | | TRF62F601 | | | |
| 23 | Fusible - Transformador Secundario = 110V | | - | | | | 9006271 | | | |
| 24 | Tornillo para metal con rondana de resorte | | 4 | | | | MS555010 | | | |
| 25 | Conjunto del capacitor | | - | | | | | | EP1DS5480 | |
| | | | | | | | | | | |



10.6 Partes del Suministro de Energía y el Colgante

| Figura No. | Nombre de la parte | Partes por polipasto | o 003S | 7500 | 9005 | 010L | 0108 | 020L | 030C |
|---------------|--|----------------------|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|-----------|
| _ | Receptáculo de enchufe | | _ | | | ER1BS9513 | | | |
| 2 | Empaque del receptáculo del enchufe | | 1 | | | ER1BS9512 | | | |
| က | Tornillo para metal con rondana de seguridad | • | 4 | | | ES656003 | | | |
| 4 | Brazo de soporte del cable | | _ | | | ER1BS9541 | | | |
| 2 | Tornillo para metal con rondana de seguridad | | 2 | | | ES650005S | | | |
| 9 | Tornillo para metal autorroscado | | 4 | | | ER1BS9517 | | | |
| 7 | Juego completo del cable de suministro de energía 3C | | _ | EP1BS1521 | | | EP1CS1521 | | |
| ∞ | Placa del sujetador | | — | | | ECP5924AI | | | |
| 6 | Empaque de la placa | | _ | | | ECP5924AJ | | | |
| 10 | Conjunto del colgante del cable 14 | | 2 | | | ES1527003 | | | |
| 7 | Cable de suministro de energía eléctrica | | _ | 14/4 | | | 12/4 | | |
| 12 | Conjunto de soporte del cable | | - - | E4YS005-2822 | | | M3ES010-1724 | | |
| 13 | Pasador B de soporte del cable | | _ | | | ESES002-9541 | | | |
| 14 | Chaveta | | 1 | | | 9009402 | | | |
| 15 | Conjunto del sujetador del cable A | | — | | | 60704 | | | |
| 16 | Empaque de la cuerda | | 1 | ECP6914AA | | | ECP6916AA | | |
| 17 | Tornillo para metal autorroscado | • | 4 | | | ER1BS9517 | | | |
| 18 | Conjunto de la cuerda de los botones de presión | | 1 | | EP1B | EP1BS1557 | | | EP1DR1557 |
| 19 | Placa del sujetador | | 1 | | | ECP5924AI | | | |
| 20 | Empaque de la placa | | 1 | | | ECP5924AJ | | | |
| 21 | Empaque de la cuerda | | 1 | | | ECP6912AA | | | |
| 22 | Conjunto del sujetador del cable A | | 1 | | | 60704 | | | |
| 23 | Cuerda del botón de presión | | 1 | | | 16/3 | | | |
| 24 | Sujetador de la etiqueta | | 1 | | | E3S787003 | | | |
| 25 | Etiqueta de advertencia LD | | 1 | | | WTAG7 | | | |
| 26 | Interruptor del botón de presión 2 | | 1 | | | ES1615S003 | | | |
| 27 | Chaveta | | 1 | | | 9009402 | | | |
| 28 | Pasador B de la cadena de la cuerda | | 1 | | | ES628003 | | | |
| 29 | Juego de la flecha | | 1 | | | ARROWS | | | |
| 30 | Tornillo para metal con rondana de seguridad | | 1 | | | M6F5541010 | | | |
| 31 | Tope del alambre de soporte de la cuerda | | | | | ER1BS9535 | | | |



www.harringtonhoists.com

Harrington Hoists, Inc. 401 West End Avenue Manheim, PA 17545-1703 Teléfono: 717-665-2000

Teléfono gratuito: 800-233-3010

Fax: 717-665-2861

Harrington Hoists - Western Division 2341 Pomona Rd. #103 Corona, CA 92880-6973

> Teléfono: 951-279-7100 Teléfono gratuito: 800-317-7111

Fax: 951-279-7500

SNEROM-MEX